Cooking Book

家庭用 東芝スチームオーブン<u>レンジ</u> 取扱説明書·料理集 ^{形名} **ER-E8**



- ●このたびは東芝スチームオーブンレンジをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- ●この商品を安全に正しく使っていただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分理解してください。
- ●お読みになったあとはお使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ●保証書を必ずお受け取りください。

安全上のご注意を必ず読む(4~10ページ)

お使いになる前に必ず守っていただきたいことを記載してあります。



初めに

アースを取り付ける(6ページ)

「安全上のご注意 | を読んで必ず取り付けてください。



次に

庫内のカラ焼きをする(18ページ)

オーブンでカラ焼きして、庫内の油を焼き切ります。



続けて

赤外線センサーのご注意を読む(16~17ページ)

赤外線センサーでの食品検知を正しく行うために 守っていただきたいことが記載してあります。



さあ!

調理開始! (19~59ページ) 「調理のしかた」を読んで始めてください。



オートパワーオフ(待機電力0)について

省エネルギーを目的に、使用していないとき自動的に電源が切れる機能です。

- ■電源プラグをコンセントに差し込んだだけでは電源は入りません。 一度とびらを開けると電源が入ります。
- ■表示部に「O」が表示されている状態で5分以上とびらの開閉がないと自動的に電源が切れます。
- ※調理終了後にとびらを一度も開けなかったときなど、自動的に電源が切れないことがあります。 そのようなときは、とびらを開閉すると5分後に電源が切れます。
- (ただし、とびらを開閉しても、表示部に「高温」が表示されている間は電源は切れません。庫内の温度が下がり「高温」表示が消えると電源は切れます。)
- ■電源が自動的に切れた後は、とびらを開閉すると、電源が入り、表示部に「O」が表示されます。

もくじ

安全上のご注意	赤外線センサーを使用する レンジ加熱について	で使用の前に
●自動調理 あたための上手な使いかた・・・・・ 19 あたため・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ダイヤルメニュー 生解凍	調理のしかた
●手動調理 レンジで調理する・・・・・ 50~51 スチームレンジで調理する・・・・ 52 スチームで調理する・・・・ 53 オーブンで調理する・・・ 54~55 (予熱あり・予熱なし・発酵)	グリルで調理する	
料理集もくじ		料理集
加熱のしくみ		知っておいて
お手入れのしかた	ブザー音の消しかたと戻しかた	こんなときは

この取扱説明書では次のように表しています。

操作 手順 **12** 操作によって自動的に変わった状態



スチームを 使用するメニュー

スチーム

必ずお守りください

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正し くお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本 文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明



「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡 または重傷* 1を負うことがあり、その 切迫の度合いが高いことを示します。



警告 「取り扱いを誤った場っ、反用もかんと または重傷*¹を負うことが想定される 「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡 こと「を示します。



「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*2 損害*3の発生が想定されること |を示し ます。

図記号の説明



◇は、禁止(してはいけないこ と)を示します。

禁止 具体的な禁止内容は、図記号の 中や近くに絵や文章で示します。



●は、指示する行為の強制(必 ずすること)を示します。

指示 具体的な指示内容は、図記号の 中や近くに絵や文章で示します。



▲は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の 中や近くに絵や文章で示します。

*1:重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期 の通院を要するものをさします。

*2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。

*3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

ご使用の前

⚠危険



自分で分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。 修理は、お買い上げの販売店または東 芝家電修理ご相談センターにご連絡く ださい。





禁止

吸気口、排気口、給水力セット出し入 れ部、穴などにピンや針金などの金 属物または異物、指を入れない

感電・けがの原因になります。 もし、異物が中に入ったときは、電源 プラグをコンセントから抜き、お買い 上げの販売店または東芝家電修理ご相 談センターにご連絡ください。



♠ 警告



電源は、交流100Vで、定格15A | 以上のコンセントを単独で使用

交流100V以外で使ったり、コンセン トを他の器具と同時に使ったり、延長 コードを使うと火災・感電の原因にな ります。



電源コードや電源プラグが傷ん だり、コンセントの差し込みが ゆるいときは使用しない

火災・感電の原因になります。

で使用の前(つづき)

⚠警告



電源コードや電源プラグを、無 理に曲げたり、引っ張ったり、ね じったり、たばねたり、重いもの をのせたり、挟み込んだりしな L

電源コードが破損し、火災・感電の原 因になります。



電源プラグの刃・刃の取り付け面 に、付着したほこりはふき取る

とる

ほこりを ほこりが付着すると、火災の原因にな ります。



⚠注意



電源コードや電源プラグは、排 気口や温度の高いところに近づ けない

火災・感電の原因になります。



プラグを

電源プラグをコンセントから引 き抜くときは、電源プラグを持 って引き抜く

^{持って抜く} コードを持って引き抜くとコードが破 損し、火災・感電の原因になります。



長期間、使用しないときは、電源 プラグをコンセントから抜く

プラグを コンセントます。 から抜く

絶縁劣化により漏電火災の原因になり



据え付けるとき

⚠警告



使用前に、包装材はすべて取り

包装材を 取り除かないと運転中に発火し、火災・ 取り除くやけどの原因になります。



包装用ポリ袋は、幼児の手の届 かない所に保管または廃棄する

頭からかぶるなどすると、口や鼻をふ さぎ窒息する原因になります。



燃えやすいもの、熱に弱いものを本体に近づけない

焦げや、火災の原因になります。

禁止

たたみ・じゅうたん・テーブルクロスなどの上に置いたり、カーテンなどを近づけないでく ださい。

また、熱に弱い家具や壁が周囲にある場合は、熱変形することがあるため、遠ざけてくださ い。

据え付けるとき(つづき)


⚠警告



接続する

アースを確実に取り付ける

故障や漏電のときに感電する 原因になります。





●アース端子を使う場合

• アース線が本体のアースねじにしっかり接続 していることを確認してから、アース線先端 の皮をむき、芯線部をアース端子につなぐ。 電源プラグをコンセントから抜いた状態で接 続してください。

●アース端子が無い場合

• アース工事(電気工事資格者によるD種接地 工事)を行ってください。 工事の依頼はお買い上げの販売店にご相談く

■アース工事(雷気工事資格者に よるD種接地工事)が必要な据 え付け場所

・湿気の多い場所

十間、コンクリート床、地下室、 醸造・貯 蔵所など

・水気の多い場所(漏電遮断器も 設置必要)

水滴の飛び散る所、水を使う十 間、洗い場などの水気の多い所

■アース線を接続できないもの

・ガス管、水道管、電話線のアー ス、避雷針

法令で禁止されています。

⚠注意



をあける


壁との間をあけて置く

ださい。

過熱し火災の原因になります。

右・左・上・後ろいずれか一面は開放 して設置してください。製品の後方上 方には庫内からの蒸気口があります。 調理物からの油や蒸気で壁や家具が汚 れる場合があるため、汚れが気になる ときは、下記の記載寸法以上に壁や家 具から離してください。

(消防法基準適合)





禁止

水のかかるところや蒸気の出る 機器および火気の近くでは使用 しない

火災・感電・漏電の原因になります。

不安定な場所に置かない

落ちたり倒れたりして、けがの原因にな ります。

もし地震などで転倒・落下した場合は、 そのまま使用せずお買い上げの販売店に 点検を依頼してください。

本体の落下・転倒を防ぐための転倒防止 金具(別売り:部品コード32582136) をお求めの方は販売店にご相談ください。

使用するとき

⚠警告



調理中に、電源プラグを抜き差 ししない

抜き差しすると火花が発生し、 火災・感電の原因になります。



子供だけで使わせたり、幼児の 手が届くところで使わない

感電・けが・やけどの原因になります。

⚠注意



排気口や吸気口をふさがない

火災の原因になります。





とびらや庫内に、無理な力や衝 撃を加えない

変形し、電波もれによる人体障害の恐 れがあります。また、とびらにぶらさ がると本体が倒れて、けがをする原因 になります。





遠赤石焼きプレート、庫内底面 やとびらのガラスにものをぶつ けたり衝撃を加えない

破損して、けがの原因になります。 容器や茶わんの出し入れのときは、庫 内底面やとびらのガラスにぶつけない ようにしてください。

ガラスにキズがつくと、使用中割れる ことがあります。



衣類・ふきん類の乾燥、食品の 収納など調理以外の目的には使 用しない

過熱・異常動作して火災の原因になり ます。



とびらにものをはさんだまま使 用しない

電波漏れによる、人体障害や発火の恐 れがあります。



本体の上に、ものを置いたり、布 などをかぶせたりしない

置いたものが過熱し、変形・焦げ・発 火の原因になります。



庫内で食品が燃えたときは、と びらを開けない

禁止 とびらを開けると勢いよく燃え、火災 の原因になります。



- 食品が燃えたときは次の手順で処置 してください。
- ①とびらを閉めたまま[とりけし]キー を押し、運転を停止する。
- ②電源プラグをコンセントから抜く。
- ③本体から燃えやすいものを遠ざけ、 鎮火するのを待つ。
- ④鎮火しないときは、水か消火器で消 火する。
- そのまま使用せずに、販売店に点検 を依頼してください。

レンジ加熱のとき

⚠注意



庫内がカラのまま、調理しない

- 本体や庫内が異常に加熱され、高温 になり、やけどの原因になります。
- また長時間加熱や、少量の食品加熱 後も庫内が熱くなり、やけどの原因 になりますので終了直後は庫内にふ れないでください。



缶詰、ビン詰、袋詰、レトルト食 品、真空パック入り食品は移し 替える

移し替える

また鮮度保持剤(脱酸素剤)は取り除い てから加熱します。

発火・破裂・けが・やけどの原因にな ります。



入れる

密封性の高い容器のふたやせん をはずし、皮や殻のある食品は、 切れ目や割れ目を入れる

破裂して、けが・やけどの原因になり ます。






卵は、そのまま加熱しない

電子レンジで卵を加熱すると、内部も 同時に急激に加熱され膨張します。殻 や、卵黄膜によって密閉状態となって いるため、一気に破裂してやけどをす る原因になります。また取りだした後 に、突然破裂することもあります。

- 卵はよく割りほぐしてから加熱して ください。
- ゆで卵は作らないでください。
- ゆで卵のあたためなおしもしないで ください。





食品は加熱しすぎない

飲みもの(コーヒー、牛乳、水など)、 生クリームなどの油脂分の多い液体 は、取り出すときに突然沸騰し、やけ どの原因になります。

- 飲みものは加熱する前にスプーンな どでよくかき混ぜてください。 食品の加熱しすぎは発煙・発火の原因 となります。
- 手動で加熱する場合は57ページの設 定時間の日安を参考に時間を設定し、 様子を見ながら加熱してください。
- 自動で加熱する場合は、分量、容器、 ラップのかけ方など取扱説明書の記 載内容を守ってください。

容器が熱くなり、割れたり溶ける原因 になります。



100g未満の食品は自動調理で 加熱しない

禁止

食品の温度が正しく検知できず過加熱と なり、食品が発火する原因になります。

• 手動で様子を見ながら、加熱してく ださい。



ふたのある容器はあたためとゆで 野菜とお好み温度に使用しない

禁止

ふたがあると食品の温度が正しく検知 されず過加熱となり、食品の発火や容 器が割れる原因になります。

容器のふたをはずして加熱してください。



食器や食品を取り出すとき、ラッ プをはずすときなどは注意する

高温になっていたり、ラップをはずす ときに蒸気が一気に出て、やけどの原 因になります。



アルミホイル、金属容器、金串は 使わない

火花が発生し、庫内底面やとびらのガ ラス割れなどでけがの原因になります。

ヒーター加熱・スチーム加熱のとき

⚠注意



ヒーター加熱使用中や終了後 は、高温部(庫内・とびら・本体) および取り出した遠赤石焼きプ レートなどには触れない

高温のためやけどの原因になります。 食品の出し入れや付属品の取り扱いに は、市販の厚手のミトンを使います。



調理中や調理後は、とびら・庫 内・遠赤石焼きプレートなどに 水をかけたり、急に冷却しない

割れてけがをしたり、発生する蒸気や しぶきでやけどの原因になります。



ヒーター加熱のときは、小鳥な ど煙や臭いに影響を受けやすい 小動物は別の部屋に移す 移動する **換気のために窓を開ける**

> 特に最初、オーブンでカラ焼きして庫 内の油を焼き切るときは、煙が出たり、 臭いがすることがあります。



破れたミトンや、水にぬれたミ トンは使わない



熱く感じることがあります。とくに 水や油でぬれたときや破れているとき は、やけどの原因になります。



スチーム調理中や終了後は、庫 内左側面のスチーム吹出口に触 れない

やけどの原因になります。



スチーム調理中や調理後、顔な どをとびらに近づけない

禁止

やけどの原因になります。 スチーム調理中や調理後はスチームに ご注意ください。とびらを開けると き、高温のスチームが出ることがある ので、食品を取り出すときも十分ご注 意ください。



給水力セットが破損した場合は 使用しない

禁止

けがの原因になります。 ヒビやカケが生じた場合は使用せず お買い上げの販売店にご相談ください。



スチーム調理中や終了後は、残 ったスチームの発生に注意する

注意する

スチームに とびらを開けてすぐに庫内に手を入れ るとやけどの原因になります。 調理中にとびらを開けたとき、しばら くスチームが出ている場合があります ので十分ご注意ください。





給水力セットの水は使うたびに 取り替える

かびや雑菌の繁殖の原因になります。 調理のときは必ず新しい水をお使いく ださい。調理後は給水力セットの水を 捨ててください。

お手入れ

⚠警告



お手入れのときは、電源プラグ をコンセントから抜く

感電・けが・やけどの原因になります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差 ししない

_ ぬれ手禁止 感電の原因になります。

⚠注意



本体の掃除は電源プラグを抜 き、本体が冷めてから行う

冷めてから

感電ややけどをする恐れがあります。



食品や肉汁などで、汚れたまま にしない

結露した水分はふきとる

さび・発煙・発火などの原因になります。 付着した場合は、本体が冷めてから必 ずふきとってください。



水抜き中、とびらは閉めておく

水抜き中も、スチーム調理と同様に、 スチームが発生します。 やけどの原因になりますのでとびらは 閉めておきます。

お願い

• ヒーター加熱調理で、魚調理など油煙の出やすい調 理を頻繁にされ、壁面が汚れる場合は本体上面を、 開放できる所に置くことをお勧めします。

テレビ・ラジオから3m以上離す

雑音や、映像の乱れを防止するために受信感度の弱い 場所はさらに雑音が小さくなるまで離してください。

熱や、蒸気から離す

保温釜・ポットなどの蒸気が、本体や操作部にかから ないようにしてください。


本体の移動の際は気をつけて

電子レンジは構造上、操作部側が重くなっています。

各部のなまえと はたらき

付属品は正しくお使いください

遠赤石焼きプレート1枚



- レンジ加熱、スチーム(蒸し)加熱のとき、底面の 汚れ防止として、庫内底面に置いて使用すること
- 手動レンジで使うときは加熱時間を長めにします。 詳細は各操作ページ(50~51、57ページ)を参 照してください。
- 遠赤石焼きプレートの出し入れは、冷めてから両 手で行ってください。また、庫内底面から少し持 ち上げて出し入れしてください。(引きずらないで ください)

焼網1枚



グリル・石窯メニュー (ロースト)・カラッとあたた めなどで使用します。手動レンジ加熱調理で使用し ないでください。

給水力セット1個




- スチームに供給する水の容器です。
- 使わないときも、本体にセットしておきます。
- 傾けると水がこぼれる恐れがありますので、常に 水平の状態で扱ってください。
- スチーム使用後は必ず水を捨てて洗ってください。

水受け1個




- とびらなどに結露した水を受ける容器です。
- 調理前に確実にセットされていることを確認します。
- スチーム使用後は必ず水を捨ててください。
- スチームを使わないときも、本体にセットしてお きます。



ワンタッチメニューとダイヤルメニューでは、表示部にメニュー番号が表示されますので、使用するメニュー番号にある。 わせて、ご使用ください。



※「トヒーター」「下ヒーター」「スチームヒーター」は庫内の外側に位置していますので、見えません。



各部のなまえとはたらき(つづき)

扉 約水補給水受け℃

予執終分メニュー分秒

スチーム レンジオーブン 蒸し物 グリル 発酵

設定 強**ノロロロ**℃ クリーン弱**ノロロロ**W

高温 冷却中 上中下段

石 窯 石 窯 スチーム メニュー

杯数設定 フルーツde酢

あたため

スタート

お教会

...

9 牛乳

仕上がり調節

とりけし

ダイヤルメニュー 温度・時間

操作部

ワンタッチメニューキー

時間や温度設定が不要なメニューです。キーを押すだけで自動的に加熱します。(24~31ページ)

仕上がり調節キー

自動調理の仕上がり調節に使います。 へ キーを押すと(強め) に、 マ キーを押すと(弱め) になります。強めは調理時間が長くなり、弱めは短くなります。

イルミネーションガイド

調理進行状況や調理完了を光でお知らせします。

とりけしキー

キーを押し間違えたときや、途中 で調理を止めるときに押します。

ダイヤル

- とびらに表示してあるダイヤル メニューの選択に、使います。 (32~49ページ)
- 手動調理の時間および温度の設定に使います。
- 手動オーブン調理中の温度の変更に使います。
- 調理中の時間の増減に使います。時間は右に回すと長くなり、左に回すと短くなります。

表示部

- 時間や温度、調理内容などを表示します。
- ワンタッチメニューとダイヤル メニューでは、メニュー番号が 表示されるので、使用するメニュー番号にあわせて使います。

あたため/スタート兼用キー

- ごはん、おかずのあたためのときに押します。 (19~23ページ)
- ダイヤルメニュー、手動調理キー のスタートのときに、押します。※調理途中にとびらを開けたときは、もう1度押します。

手動調理キー

調理に応じて時間や温度を設定して使います。 (50~59ページ)

スチームキー

スチーム(蒸し)・スチームレン ジ・スチームあたためのときに 使います。


ワンタッチメニューキーの押しかた

ワンタッチメニューとは食品を入れてひとつのキーを押したら、すぐに加熱が始まるメニューのことです。

- ■「あたため」「石窯スチーム」「石窯メニュー」「牛乳」「フルーツde酢」のときは、食品を入れとびらを閉めたら、1分以内にキーを押してください。
- ■1分以上たってからキーを押すと
 - →庫内がカラの状態での加熱を防ぐ機能が働くため、表示部に「扉」 が表示され調理がスタートしません。 一度とびらを開閉してから、キーを押してください。

水受けの取り付けかた・はずしかた


- 食品カスや水滴などを受けるものです。本体に合わせて矢印の 方向に取り付けてください。
- 水受けをはずす場合は、手前に引いてください。
- 水がたまっている場合がありますので、気をつけてはずしてください。




給水力セットの取り出しと給水のしかた

┫ 給水力セットを本体からはずす

給水力セットのハンドルに手をかけ、そのまま引き出します。



- → 給水力セットを洗う
- 🦲 給水力セットのふたを開け、水で洗います。
- 3 給水力セットに水を入れる 給水力セットの内側の線がかくれるまで水を入れます。



給水力セットのセットのしかた

◀ 給水力セットにふたをする

ふたの周囲全体を押さえて確実に閉めてください。

● 給水力セットを本体にセットする

奥に当たるまでしっかりと差し込んでください。 確実にセットしないと、水もれやスチーム不足の原因になります。

お願い

- 給水力セットはいつも清潔にしておいてください。
- 使用する水は、塩素消毒された水道水を使用してください。ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水などは使用しないでください。長時間使用した場合にスチーム吹出口などが詰まることがあります。
- スチーム調理を行う場合は必ず給水力セットに適量の水を入れ、確実に本体にセットしてください。 水が少なかったり、半挿入でスチーム調理を行うとエラー表示「水補給」が出て、上手に調理できない ことがあります。
- 給水力セットには水以外は入れないでください。故障の原因になります。
- ・スチーム調理終了後には、必ずパイプの水抜きを行ってください。(122ページ)
- •5℃以下の環境では使用しないでください。水が凍ってスチームが出なくなります。

各部のなまえとはたらき (つづき)

スチーム調理終了後のお手入れについて

- スチーム調理終了後は、必ず庫内に残った水滴 を、乾いたふきんなどでふき取ってください。
- ・庫内やとびらの水滴も、乾いたふきんなどでふき 取ってください。

※水受けの水を捨ててください。



• スチームを使ったお手入れについては 122ペー ジを参照してください。

⚠注意



スチーム調理中や調理後、顔など をとびらに近づけない

禁止

やけどの原因になります。 スチーム調理中や調理後はスチームに ご注意ください。とびらを開けるとき、 高温のスチームがでることがあるので、 食品を取り出すときも十分で注意くだ



スチーム調理中、終了後は、庫内 左側面のスチーム吹出口に触れ ない

やけどの原因になります。



スチーム調理中、終了後は、残っ たスチームの発生に注意する

注意する

スチームに とびらを開けてすぐに庫内に手を入れ ると、やけどの原因になります。 調理中にとびらを開けたとき、しばら くスチームが出ている場合があります ので十分注意してください。



給水力セットの水は使うたびに 取り替える

かびや雑菌の繁殖の原因になります。 調理のときは必ず新しい水をお使いく ださい。調理後はカセットの水を捨て てください。

スチーム加熱について

■スチーム加熱とは

レンジ、オーブン加熱と同時に庫内にスチーム吹出口からスチームを入れ、食品をしっとりふっくらと 加熱したり、蒸し調理を行うことができます。

※設定の詳細は各キーの説明を参照してください。



■メニュー例

スチームあたため(22~23ページ参照)

スチームを出しながらレンジで食品をあたためます。 レンジの出力は400Wです。

スチームキーを押してからあたためキーを押します。



石窯スチーム:メニュー番号 3・4・5(24~25ページ参照)

石窯オーブンとスチームで自動調理を行います。 調理の詳細については各ページを参照してください。



ダイヤルメニュー: 17カラッとあたため(38~39ページ参照)

オーブン加熱とレンジ加熱を併用し、

最後にスチームでカラッと仕上げる自動調理です。 調理の詳細については各ページを参照してください。



ダイヤルメニュー:メニュー番号 23・24・25(42~43ページ参照)

スチームで自動蒸し調理を行います。


調理の詳細については各ページを参照してください。



スチームレンジ(52ページ参照)

スチームを出しながらレンジで食品をあたためます。レンジの出力は400Wです。

調理時間はダイヤルで設定します。



スチーム(蒸し)(53ページ参照)

オーブン加熱とレンジ加熱を併用してスチームで蒸し調理ができます。 調理時間はダイヤルで設定します。



赤外線センサーを使用するレンジ加熱について

■赤外線センサーとは

食品が放射する赤外線の量を測定して、食品の表面温度を検知するセンサーです。 食品の表面温度を検知しながら加熱するので、食品の初期温度や、容器の重さなどの影響を受けないで、 設定した温度に食品を加熱することができます。

赤外線センサーでの食品温度の検知を正しく行うために守っていただきたいこと

⚠注意



100g未満の食品は自動調理で 加熱しない

食品の温度が正しく検知できず過加熱 となり、食品が発火する原因になりま

• 手動で様子を見ながら、加熱してく ださい。



ふたのある容器はあたため・ゆ で野菜・お好み温度の調理に使 用しない

ふたがあると食品の温度が正しく検知 されず過加熱となり、食品の発火や容 器が割れる原因になります。

容器のふたをはずして加熱してくだ さい。

■メニュー例

あたため(スピード・ソフト)・あたため(スチーム)・牛乳 生解凍(解凍・さしみ)・ゆで野菜(葉菜)・ゆで野菜(根菜) お酒・お好み温度

上手にあたためるために

★設定の詳細は各キーの説明を参照してください。

お好みの仕上がり(温度の調節)を選ぶことができます。

「仕上がり調節」の「へ」または「~」で強め弱めを加減します。 へ を押すと(強め)、 マーを押すと(弱め)になります。 (仕上がり温度が、約5℃変わります)

強め弱めとも1、2、3の設定ができます。

あたため、お酒、ゆで野菜(根菜)には「仕上がり調節」の ___ を4回押す(設 定4)があります。分量が多い場合(3~4人分)にご使用ください。 一度にあたためられる分量は、各キーの説明を参照してください。



オートメニュー) (生 解 凍) 18 ゆで野菜(葉菜) 19 ゆで野菜(根菜)

自動加熱全般のお願い

取扱説明書・料理集に記載している材料・分量・調理方法を守ってください。

材料・分量・調理方法が違うと、仕上がりが悪くなることがあります。 また場合によっては食品が発煙・発火する原因になります。

指定分量以外の場合や市販の料理本の料理は、手動で様子を見ながら加熱してください。

食品の上手な置きかた

食品(牛乳を除く)は 円を目安にして 庫内中央に 置いてください。



庫内手前

※一杯の分量

ください。

容器の8分目まで入れて ください。


※マグカップは右の寸法

牛乳を温めるときは円の内側にマグカ ップを置いてください。 (2杯以上のときも、1個は必ず円の 内側に置いてください)

のものを目安にお使い 約8.5cm



■赤外線センサーの検知イメージと置きかたの例





®マグカップ 1 個(牛乳)



©マグカップ2個(牛乳)



※操作手順や詳細は各操作ページを参照してください。 ※表示温度は食品のおよその温度です。

●食品は庫内の中央に置く(複数の食品の場合は中央に寄せて置く)

- 端に置くと仕上がりが悪くなる場合があります。必ず庫内の中央に置いてください。 また小さい食品は、正しく検知できないことがあり、食品が発煙・発火する原因になります。
- 飲みものは、沸騰したり庫内から取り出した後に突沸して、やけどの原因になります。
- ●マグカップは右奥の円の上に置く(上図 BC 参照)

ラップを正しく使う


- 食品によってラップをする場合としない場合があります。各キーやメニューの説明をお読みください。 ラップをするときは、何重にも重ねないでください。ラップの重なり合う部分が下になるように置いて 加熱してください。
- 正しく使わないと、仕上がりが悪くなることがあります。また食品が焦げたり、発煙・発火の原因にな
- ●続けて使用する時は、必ず庫内を十分に冷ましてから使用する
- ●食品の分量に合った大きさの容器を使う
- ●容器はできるだけ背が低くて口の広いものを使う
- ●複数の食品をあたためる場合は食品の分量や初期温度をそろえる
- ●加熱中にとびらを開けた場合は、「とりけし」を押し、「レンジ」で出力と時間を合わせて様子を見ながら加 熱する
- ●加熱終了後、さらに加熱をしたいときは、「レンジ」で様子を見ながら加熱する
- ●食品を入れる前に庫内の食品カスや、水滴などをふきとる
- 食品の温度を正しく検知できず、仕上がりが悪くなることがあります。


庫内のカラ焼き

- ★ 小鳥などの小動物は別の部屋に移し、換気のために窓を開けてください。
- ★ 初めてお使いのときは、オーブンでカラ焼きして庫内の油を焼き切っておきます。 最初、煙が出たり、臭いがすることがありますが、故障ではありません。









オーブン(予熱なし) 200℃で20分カラ焼きする

庫内には何もセットしないで、 とびらを閉める





を2回押す

を回して200℃に合わせる



をもう1度押す



を回して20分に合わせる

- 20分を超える設定はしないでください。
- くり返してカラ焼きをしないでください。





▶ カラ焼き開始



- ▶ ブザーが3回鳴り、カラ焼き終了
 - 終了後、表示部に「高温 | が出ます。

とびらを開ける

• 庫内が熱くなっているので、ご注意ください。

お知らせ

• 「とりけし」を押すか、とびらを開けないと、取り出し忘れお知らせ機能 が働き、ブザーが鳴ります。(128~129ページ参照)

時間・温度を合わせずに自動調理

「あたため」の上手な使いかた

「あたため」にはスピードあたため・ソフトあたため・スチームあたための3種類があり ます。

おすすめする調理品目とあたためのコース

スピードあたため

連続1000Wで素早くあたためます。 主に、ごはんのあたためや、おかずを 早くあたためたいときに使用します。



- ・ごはん
- ・冷凍ごはん
- 短時間でおかずをあたため たい場合

ソフトあたため

赤外線センサーで検知した食品温度に応じて、インバー 夕の加熱出力をコントロールし、おいしい仕上がりにあ たためます。

主に、から揚げなどをやわらかく仕上げたり、焼魚がは じけるのを抑えたり、とろみのあるスープを上手にあた ためることができます。

加熱出力をコントロールしているので、スピードあたた めに比べて時間が長くかかります。

- はじけやすいおかず
- 例:焼き魚、コロッケなど
- 乾燥してかたくなりやすい おかず
- 例:から揚げ、焼肉など
- 汁物
- 例:スープ、みそ汁など
- とろみのあるおかず
- 例:カレー、シチュー、八 宝菜など
- 冷凍食品(おかず)全般


スチームあたため

スチームを出しながらあたためます。乾燥しやすい食品 をしっとりふっくらあたためます。

出力を400Wにコントロールしているのでスピードあ たために比べて時間が長くかかります。







• しっとりあたためたい場合

次のような場合はうまく加熱できない場合があります。


- スピードあたため … 分量の多いおかず、分量の多い冷凍ごはん、分量の多い冷凍おかず (いずれも300g~600g)
- ソフトあたため …… 分量の多いごはん、分量の多い冷凍ごはん、分量の多い冷凍おかず (いずれも300g~600g)
- スチームあたため … 分量の多い冷凍ごはん、分量の多いおかず、分量の多い冷凍おかず (いずれも200g~600g)

のあたため(スピ

時間・温度を合わせずに自動調理

ごはん・おかずの あたため(スピード・ソフト)


- ★あたためには「スピード」と「ソフト」の2種類があります。
- ★「あたため」キーで一度にあたためられる分量は100~600gです。(150gを一人分と設定しています) 3人分以上をあたためるときには、「仕上がり調節」の「ヘ」を4回押して、〔設定4〕にしてください。
- ★冷凍したごはん、冷凍したおかずは100~300gです。



例:ごはんをあたためる

食品を入れる

• 食品の量にあった耐熱性の容器に入れ、 **円を目安に**庫内中央に置きます。



- レンジ-

およその温度を表示します。

設定

途中で食品の



を押す

- とびらを閉めて1分以内に押してください。
- 押すごとに1スピード ←→ 2 ソフトと 変わります。(5秒以内)





▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了

- 取り忘れるとブザーが 1 分おきに鳴ります。(5分間)
- 容器が熱くなっているので、気をつけて取り出してください。

■3人分以上の食品をあたためるとき

→スタート後10秒以内に「仕上がり調節」 「へ」 を4回押す

■お好みの仕上がりを選ぶには

→スタート後10秒以内に「什 トがり調節 | で強め弱めを加減する ▲ を押すと〔強め〕、 ▼ を押すと〔弱め〕になります。 強め1、2、弱め1、2、3があります。 (強め3)はカレーなどのとろみのある食品を加熱するときに使用します。

■調理終了後さらに加熱したいとき

→「レンジ」で出力と時間を合わせて様子を見ながら行う

次のものは



では、加熱できません

●牛乳

- →「牛乳」で杯数を選んであたためる。 (28~29ページ参照)
- ●お酒
- →ダイヤルメニュー「お酒 | であたためる。 (44~45ページ参照)

●魚や肉の解凍

- →ダイヤルメニュー「生解凍」でコースを選んで 解凍する。(32~33ページ参照)
- ●中華・肉・あんまん、パン
- →「スチームあたため」であたためる。 (22~23ページ参照)

上手にあたためるために

- ●食品は庫内中央に置いてください。庫内端に置くと加熱がうまくできません。 また小さなものを端に置くと赤外線センサーで正しく検知できず、食品が発煙・発火する原 因になります。
- ●庫内の食品カスや、水滴などをふきとってから、食品を入れてください。
- ●あたためる食品の分量が100g未満の場合は「レンジ」で出力と時間を合わせて様子を見なが ら加熱してください。

●室温や冷蔵の食品はラップをしないで加熱する

- ごはん…かたまりはほぐし、冷蔵のごはんなど固めのものは水を振りかけて加熱 します。
- 煮もの…煮汁を切って加熱します。
- 蒸しもの…パサついているときは霧を吹いて加熱します。
- 汁もの…仕上がり調節を〔強め〕に設定して加熱します。
- 焼魚…仕上がり調節を〔弱め〕に設定して加熱します。

●冷凍した食品はラップをして、器にのせて加熱する

※ラップは食品にぴったりつけないと、上手に加熱できません。

- 冷凍ごはん。
- ラップに包んだ冷凍ごはんはラップの重なっている方を下にして皿にのせて加熱 します。
- 市販の調理済み冷凍食品(コロッケなど)

パッケージ記載内容を参考にして「レンジ」で出力と時間を合わせて様子を見ながら加熱します。

- 冷凍ゆで野菜
- 「レンジ」で出力と時間を合わせて様子を見ながら加熱します。(50~51・57ページ参照) コーンやミックスベジタブルなどは容器に移しかえて加熱します。 (少量での解凍加熱はしないでください。)
- 冷凍シューマイ…仕上がり調節を〔強め〕に設定して加熱します。

●カレーや八宝菜のようなとろみのある食品はラップをして加熱する

※ラップは食品にぴったりつけないと、上手に加熱できません。

• 深めの器に入れ、ラップして加熱後、混ぜ合わせます。 加熱するときは仕上がり調節 へ を3回押して加熱してください。



●あたためるときはふたは使わない

- 陶器製、ガラス製、プラスチック製などのふたをすると赤外線センサーで正しく食品の温度を検知 できず、上手に加熱できません
- 市販のお弁当もふたを取り、アルミホイルなどをはずして加熱してください。

●庫内を十分冷ましてから加熱する

• 庫内が熱いと赤外線センサーがうまく働きません。 また熱に弱い容器(プラスチック製など)が溶けたり変形したりすることがあります。 表示部に「高温」が表示されたときは表示が消えるまでお待ちください。


●複数の食品をあたためるときは

食品の分量が極端に異なったり、あたためる前の食品の温度差があると均等にあたたまりません。



スチームあたため


- ★「あたため」キーで一度にあたためられる分量は 100~600gです。 3人分以上あたためるときには、「仕上がり調節」の へ を4回押して、(設定4)にしてください。
- ★冷凍したごはん、冷凍したおかずは100~200gです。



例:シューマイをあたためる

1 給水カセットの準備をし、 食品を入れる

- 食品の量にあった耐熱性の容器に入れ、 **円を目安に**庫内中央に置きます。
- 給水力セットの準備は13ページ参照



2



を押す

3

を押す

• とびらを閉めて 1 分以内に押してください。

▶ 加熱開始





途中で食品の ――――― およその温度を表示します。

▶ ブザーが3回鳴り、調理終了

- 取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
- 容器などが熱くなっているので、気をつけて取り出してください。 また、スチーム吹出口に注意してください。
- 調理終了後、給水力セット・水受けの水はすべて捨て、給水力セットを水洗いしてください。
- 庫内に残った水分は、冷めてから乾いたふきんでふきとってください。

■お好みの仕上がりを選ぶには

■調理終了後さらに加熱したいとき

→「スチームレンジ」で時間を合わせて様子を見ながら行う

■調理途中で給水力セットの水がなくなると

→ブザー音とともに表示部に「水補給」が点滅します。給水カセット に水を追加してください。水を追加してしばらくすると「水補給」 の表示が消えます。(調理途中でも給水カセットに水を追加するこ とができます)

上手にあたためるために

- ●食品は庫内中央に置いてください。庫内端に置くと加熱がうまくできません。 また、小さなものを端に置くと赤外線センサで正しく検知できず、食品が発煙・発火する原 因になります。
- ●庫内の食品カスや、水滴などをふきとってから、食品を入れてください。
- ●あたためる食品の分量が 100g未満の場合は「スチームレンジ」で時間を合わせて様子を見ながら加熱してください。
- ●清潔に保つため、給水力セットの水は、調理前に適量位置まで新しい水を入れ、調理が終了 したら余分な水は捨ててください。

●ラップやふたをしないで加熱する

- ラップなしであたためます。スチームにより食品の乾燥を防ぎ、しっとりふっくらあたためます。
- ごはんは仕上がり調節を〔標準〕に、蒸しものやおかずは仕上がり調節を〔強め〕に設定して加熱すると、上手に加熱できます。

●庫内を十分冷ましてから加熱する

• 庫内が熱いと赤外線センサーがうまく働きません。また熱に弱い容器(プラスチック製など)が溶けたり変形したりする事があります。 表示部に「高温」が表示されたときは表示が消えるまでお待ちください。

●連続使用する場合は、ふきんなどで庫内やとびらの水滴を十分にふき取る

• 庫内やとびらに水滴が多くついていると、赤外線センサーがうまく働きません。

●カレーや八宝菜のようなとろみのある食品は加熱できません

• 「あたため(スピード・ソフト) | (強め3)で加熱してください。

● 「あたため(スピード・ソフト)」より時間がかかります

• 出力を400 Wにコントロールしているため、時間が長くかかります。 (スピードあたために比べて、約2倍の時間がかかります。)

※大きさによっては中華・肉・あんまんは上手にあたたまらないことがあります。

お願い


- ・とびらを開けて食品を取り出すときは、庫内から出てくるスチームに注意してください。
- 調理中にとびらを開けたときには、しばらくスチームが出ている場合があります。 スチーム吹出口に注意してください。

石窯スチーム 🔀




例:フランスパン

給水力セットの準備をし、 遠赤石焼きプレートを 庫内に入れる



• 給水力セットの準備は13ページ参照



スチーム

途中で残り時間を

ーオーブン

下段

を押す

- とびらを閉めて1分以内に押してください。

押すごとに → 3 フランスパン → 4 シュークリーム - 5 スポンジケーキ ←

と変わります。(5秒以内)

▶ 予熱開始



▶ ブザーが5回鳴り、「予熱終」が点灯

- 予熱は20分間保持されます。その間、何もしないと調理を終了しま
- 庫内・遠赤石焼きプレートなどが熱くなっているので、取り出しや食 品をのせる際には気をつけてください。

食品を入れ、



▶ 加熱開始



▶ ブザーが3回鳴り、調理終了

- 取り忘れるとブザーが 1 分おきに鳴ります。 (5分間)
- 遠赤石焼きプレートなどが熱くなっているので、気をつけて取り出し てください。また、スチーム吹出口に注意してください。
- 終了後、表示部に「高温」が出ます。
- 調理終了後、給水力セット・水受けの水はすべて捨て、給水力セット を水洗いしてください。
- 庫内に残った水分は、冷めてから乾いたふきんでふきとってくださ L)

とびらメニュー

石窯スチーム

3 フランスパン : 遠赤石焼きプレートを庫内(下段)に入れて


予熱(68~69ページ参照)

4 シュークリーム: 庫内には何も入れないで予熱

(70~71ページ参照)

5 スポンジケーキ:庫内には何も入れないで予熱

(72~73ページ参照)



予熱について

- 予熱の方法がメニューによって異なります。上の表および料理集を参照してください。
- 遠赤石焼きプレートの予熱は指定されたメニューのみで行います。他の指示のないメニューでは遠赤 石焼きプレートの予熱はしないでください。

お願い

遠赤石焼きプレートは熱くなっています。

- 取り出した遠赤石焼きプレートは熱に弱い場所には、置かないでください。
- 子供や幼児の手が触れないように気をつけてください。
- 市販の厚手のミトンを使用して、素手で直接遠赤石焼きプレートには触れないでください。
- 破れたミトンや、水にぬれたミトンは使わないでください。
- とびらを開けて食品を取り出すときは、庫内から出てくるスチームに注意してください。
- 調理中にとびらを開けたときには、しばらくスチームが出ている場合があります。 スチーム吹出口に注意してください。

お知らせ

料理集に記載してある料理(分量)以外は、自動調理メニューで上手に仕上がらないことがあります。 手動調理で様子を見ながら加熱をしてください。また、室温・初期温度・電源電圧などによって、仕 上がり状態が変わることがあります。

■お好みの仕上がりを選ぶには

→スタート後10秒以内に「仕上がり調節」で強め弱めを加減する

へ を押すと〔強め〕、 ✓ を押すと〔弱め〕になります。 強め、弱めとも 1、2、3があります。

■調理終了後さらに加熱したいとき

→手動調理で様子を見ながら行う


■調理途中で給水力セットの水がなくなると

→ブザー音とともに表示部に「水補給」が点滅します。給水力セットに水を追加してください。水 を追加してしばらくすると「水補給」の表示が消えます。(調理途中でも給水力セットに水を追加 することができます)

石窯メニュー

予熱が必要な調理(例:ピザ)

1 遠赤石焼きプレートを 庫内に入れる



2 気 を押す

• とびらを閉めて 1 分以内に押してください。

押すごとに6 ピザ → 7 ハンバーグ —8 ロースト ←

と変わります。(5秒以内)

▶ 予熱開始



▶ ブザーが5回鳴り、「予熱終」が点灯

- 予熱は20分間保持されます。その間、何もしないと調理を終了します。
- 遠赤石焼きプレートが熱くなっているので、取り出しや食品をのせる際には気をつけてください。

▶ 加熱開始



- ▶ ブザーが3回鳴り、調理終了
- 取り忘れるとブザーが 1 分おきに鳴ります。 (5分間)
- 遠赤石焼きプレートが熱くなっているので、 気をつけて取り出してください。
- 終了後、表示部に「高温 | が出ます。



途中で残り時間を 表示します。

■お好みの仕上がりを選ぶには

→スタート後10秒以内に「仕上がり調節」で強め弱めを加減する
 本 を押すと(強め)、 を押すと(弱め)になります。
 強め、弱めとも1、2、3があります。

■調理終了後にさらに加熱したいとき

→手動調理で様子を見ながら行う


予熱がいらない調理(例:ロースト)

予熱について

- 予熱の方法がメニューによって異なります。下の表および料理集を参照してください。
- 遠赤石焼きプレートの予熱は指定された メニューのみで行います。他の指示のな いメニューでは遠赤石焼きプレートの予 熱はしないでください。

2 た押してローストを選ぶ

- とびらを閉めて 1 分以内に押してください。
- 押すごとに



と変わります。(5秒以内)

▶ 加熱開始



- ▶ ブザーが3回鳴り、調理終了
 - 取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。 (5分間)
 - 遠赤石焼きプレート・焼網が熱くなっているので、気をつけて取り出してください。
 - 終了後、表示部に「高温」が出ます。

お願い

遠赤石焼きプレートは熱くなっています。

- 取り出した遠赤石焼きプレートは熱に弱い場所には、置かないでください。
- 子供や幼児の手が触れないように気をつけてください。
- 市販の厚手のミトンを使用して、素手で 直接遠赤石焼きプレートには触れないで ください。
- 破れたミトンや、水にぬれたミトンは使わないでください。

お知らせ

• 料理集に記載してある料理(分量)以外 は、自動調理メニューで上手に仕上がら ないことがあります。手動調理で様子を 見ながら加熱をしてください。

また、室温・初期温度・電源電圧などによって、仕上がり状態が変わることがあります。


石窯メニュー

6 ピザ : 遠赤石焼きプレートを庫内(下段)に入れて予熱

(62~63ページ参照)

7 ハンバーグ:遠赤石焼きプレートを庫内(下段)に入れて予熱

(63ページ参照)



8 ロースト : 予熱なし(64~65ページ参照)



26

調理の

か

牛乳


★ 「牛乳」キーで一度にあたためられる分量は 1~4杯です。



例:牛乳をあたためる

◀ 食品を入れる

右のページを参照して、 指定の位置に置きます。



2 「g 牛乳 を押す

- とびらを閉めて1分以内に押してください。
- 押すごとに

9-1 1杯 → 9-2 2杯 → 9-4 4杯 ← 9-3 3杯 ← と変わります。(5秒以内)



▶ 加熱開始



- ▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了
 - 取り忘れるとブザーが 1 分おきに鳴ります。(5分間)
 - 容器が熱くなっているので、気をつけて取り出してください。

■お好みの仕上がりを選ぶには

■さらに加熱したいとき


→「レンジ」で出力と時間を合わせて様子を見ながら行う


のみもの

9 牛乳

●マグカップは必ず右奥の円の内側に置きます。2杯以上の場合も必ず1個は右奥の円の内側に置いてください。

庫内端に置くと赤外線センサーが正しく検知できず、沸騰する恐れがあります。









マグカップ 1 個

マグカップ2個

- ●容器の種類・大きさ・牛乳の量を守ってください。 容器の種類・大きさ・牛乳の量が違うと、赤外線センサーがうまく 働かない場合があります。
 - 容器…背が低く広口のマグカップ。マグカップは右の大きさのものを目安にお使いください。
 - •1杯の分量…容器の8分目まで入れてください(約200cc)。



- ●取り出すとき、牛乳が突然沸騰し、飛び散ってやけどの原因になることがあります。
 - 加熱する前に牛乳をスプーンなどでよくかき混ぜてください。
 - 加熱した後は、少し時間をおいて取り出してください。
- ■容器の種類・大きさや牛乳の量が異なる場合には
 - →「レンジ」キーで出力と時間を合せ、様子を見ながら加熱してください。
- ■遠赤石焼きプレートを庫内底面に置いて使用するとき



遠赤石焼きプレートに描かれた 右奥の円の内側にマグカップを 置いてください。

フルーツde酢



例:フルーツde酢を作る

食品を入れる



プルーツde酢 を押す

- とびらを閉めて1分以内に押してください。
- 押すごとに **10** フルーツ de酢 ←→ **11** ジャムと 変わります。(5秒以内)



途中で残り時間を 表示します。





▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了

- 取り忘れるとブザーが 1 分おきに鳴ります。(5分間)
- 容器が熱くなっているので、気をつけて取り出してください。

■仕上がり調節の使い使いかた

- →メニューを選んだ後、「仕上がり調節」で強め弱めを加減する
- を押すと(強め)、 を押すと(弱め)になります。 強め、弱めとも 1、2、3があります。
- お酢の分量を変える場合は、下表を目安に仕上がり調節を合わせま す。

お酢の比率			仕	上がり調	節		
の肝の几乎	弱め3	弱め2	弱め 1	標準	強め1	強め2	強め3
2					•		
1.5				•			
1		•					

とびらメニュー

フルーツde酢

●レンジで簡単にお好みのフルーツ酢やジャムを作れます。

付属品なし

10 フルーツde酢:86~89ページ参照

お酢+お好みのフルーツで手軽に毎日お酢を楽しめます。

- 容器…耐熱性のガラス容器(容量約 1Lのもの) 容器に金属(フタやワイヤーなど)がついている場合は必ずはずしてご使用ください。
- 飲みかた…加熱して1日後からお飲みいただけます。 1日大さじ1~2杯を4~5倍に薄めてお飲みください。 ※飲みやすくなってますので、摂りすぎないようにしましょう。
- 保存について…常温で容器ごとそのまま保存できます。 中のフルーツは1週間を目安に取り出してください。 できたフルーツ de酢は 1ヶ月を目安にお飲みください。 お酢からフルーツが出ているとカビがはえることがあります。 出ているときはなるべくお酢に漬かるように全体を混ぜてください。

お好みでお酢の濃さを変えられます。

お酢が苦手な方はお酢の量を減らして、飲みやすく。 甘みが気になる方は、お酢の量を増やして。 お好みの比率でお楽しみください。

仕上がり調節	材料と比率
強め1	フルーツ:氷砂糖:りんご酢= 1:1:2
標準	フルーツ:氷砂糖:りんご酢= 1:1:1.5
弱め2	フルーツ:氷砂糖:りんご酢=1:1:1

*作りかたの詳細は料理集を参照ください。

:90~91ページ参照 11 ジャム

手作りジャムをお手軽に。

付属品なし


Ĵν de

調理のし

かた

ダイヤルメニュー 生解凍


★ 「生解凍」で一度に解凍できる分量は100~600gです。



例:冷凍の肉を解凍する

◀ 食品を入れる

- 発泡トレイのまま解凍できます。
- ラップをはずします。
- **円を目安に**庫内中央に置きます。



2 を回してメニュー番号を選ぶ

表示部にメニュー番号12~32が表示されるので、メニュー番号 12に合わせてください。

3 (***) を押す

▶ 加熱開始



- ▶ ブザーが3回鳴り、調理終了
 - 取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。 (5分間)



■お好みの仕上がりを選ぶには

■生解凍で解凍不足のときは

→「レンジ」で200Wを選び時間を合わせて様子を見ながら解凍する

とびらメニュー



牛解凍

- ●解凍する食品は庫内中央に置いてください。庫内端に置くと、解凍がうまくできません。
- ●解凍する食品の分量が100g未満の場合は「レンジ」で200Wを選び、時間を合わせて様子を見ながら解凍してください。

12 解凍

• 自然解凍のようにきちんとはがせたり、ほぐせるまで解凍。

付属品なし

13 さしみ

• まぐろなどさしみ用…サクッと包丁が入って、盛り付けたときが食べごろに解凍。

上手に解凍するために

- ●ラップやふたをしないで、発泡トレイのまま解凍する
 - ただし深めの発泡トレイは赤外線センサーがうまく働かないことがあるので 浅めのトレイに移すか、平らな皿に、ペーパータオルを敷き、その上に置いて 解凍してください。



- ●冷凍庫から出してコチコチの状態ですぐに解凍する
- ●アルミホイルで、変色や煮えを防ぐ
 - 魚などの身の細い部分に巻いて、加熱しすぎを防ぎます。 分量の多いときや形が均一でないときにも周囲に巻くことをおすすめします。



●解凍する食品の大きさをそろえる

• 上手に解凍できる厚さは3cmまで。厚さは均一にして、周囲に薄いところがないように準備します。同時に2つ以上解凍するときは同じ種類、同じ大きさのものをそろえます。厚みのあるかたまり肉は、「仕上がり調節」〔強め〕に設定します。



●庫内を十分冷ましてから解凍する

• 庫内が熱いと赤外線センサーがうまく働きません。表示部に「C21」「高温」が表示されたときは、「とりけし」キーを押し、とびらを開けて庫内温度が下がるまでお待ちください。


ダイヤルメニュー 手作り豆腐



例:豆腐を作る

食品を入れる

• 食品の量にあった耐熱性の容器に入れ、 円を目安に庫内中央に置きます。



-レンジ -

途中で残り時間を

表示します。

を回してメニュー番号を選ぶ

•表示部にメニュー番号12~32が表示されるので、メニュー番号 14に合わせてください。

を押す



▶ 加熱開始



▶ ブザーが3回鳴り、調理終了

- 取り忘れるとブザーが 1 分おきに鳴ります。 (5分間)
- 容器が熱くなっているので、気をつけて取り出してください。

■お好みの仕上がりを選ぶには

- →メニューを選んだ後、「仕上がり調節」で強め弱めを加減する
- を押すと(強め)、 を押すと(弱め)になります。 強め、弱めとも1、2、3があります。強めにすると固めに、弱めに するとやわらかめに仕上がります。
- 容器をまとめたとき 標準ではやわらかく仕上がります。(「強め」に設定すると固くなりま ਰ)
- 小分けにしたとき・豆乳分量を減らしたとき 標準では固めに仕上がります。(〔弱め〕に設定するとやわらかくなり ます)

とびらメニュー

14 手作り豆腐(92~93ページ参照)

市販の豆乳とにがりを使って、レンジで手軽に豆腐を作れます。 器のまま食べる、やわらかな豆腐です。スプーンですくってお召し上 がりください。

付属品なし

分量(4 3 分)

- ・豆乳(成分無調整/豆腐が作れるもの) …500cc(初期温度 約10℃)
- にがり

豆乳…豆腐が作れるもの

- 豆腐を柔らかく仕上げたい場合は成分無調整・大豆固形分 10%以上のものを、しっかり固め たい場合は成分無調整・大豆固形分12%以上のものをご使用ください。 豆乳やにがりの種類によってでき上がり(固まりかた)が異なることがあります。
- 豆腐に混ぜ物をするときは、大豆固形分が多いものをご使用ください。
- ・豆乳は必ず冷蔵庫で冷やしたものをご使用ください。(約10℃以下)

にがり

市販のにがりはメーカー・種類によって濃度が異なります。 分量はにがりに表示されている割合(豆乳とにがりの割合)に従ってください。

容器

• 耐熱性の幅広い小鉢×4コ

作りかた

- 1. 容器に豆乳を入れてにがりを加え、スプーンで泡立てないように均一にかき混ぜる。
- 2.1を耐熱容器に均等に入れ、容器一つ一つにラップをふんわりとかける。
- 3. 2の器を**庫内**に入れ、**〈14 手作り豆腐〉**を選び**スタート**を押して加熱する。

上手に調理するために

- ●にがりを加えたらスプーンで泡立てないように均一に混ぜる
- ●きれいな仕上がりになるように、表面の泡はスプーンで除く
- ●冷蔵庫で冷やすとでき上がりのときより、さらにしっかりと固まる
- ●ラップは1コずつ器にふんわりとかける


ダイヤルメニュー 野菜スープ



例:野菜スープを作る

▮食品を入れる

食品の量にあった耐熱性の容器に入れ、 円を目安に庫内中央に置きます。



2 を回してメニュー番号を選ぶ

• 表示部にメニュー番号 12~32が表示されるので、メニュー番号 15 に合わせてください。

3 💮 を押す

▶ 加熱開始



▶ ブザーが5回鳴る



途中で残り時間(トータール時間)を表示します。

- レンジ-

残り時間を表示します。-

4 食品を取り出し、 料理集に従って調理手順を進める

- 容器が熱くなっているので、気をつけて取り出してください。
- 料理集の詳細は94~99ページを参照してください。



を押す

▶ 加熱開始



- ▶ ブザーが3回鳴り、調理終了
 - 取り忘れるとブザーが 1 分おきに鳴ります。(5分間)
- 容器などが熱くなっているので、気をつけて取り出してください。

■お好みの仕上がりを選ぶには

- →メニューを選んだ後、「仕上がり調節」で強め弱めを加減する
- を押すと(強め)、 を押すと(弱め)になります。強め、弱めとも1、2、3があります。


とびらメニュー



15 野菜スープ(赤・白): 94~96ページ参照

16 野菜スープ(黄・緑): 97~99ページ参照 栄養たっぷりの野菜スープを手軽に作れます。 付属品なし


容器…耐熱性の内径 19cm×高さ9cm くらいのもの



野菜フ

ダイヤルメニュー カラッとあたため ステーム






ダイヤルメニュ-温度・時間

例:市販の調理済み食品をあたためる

給水力セットの準備をする

• 給水力セットの準備は13ページ参照

食品を庫内に入れる



スチームレンジオーブン

途中で残り時間を

表示します。

下段

を回してメニュー番号を選ぶ

・表示部にメニュー番号12~32が表示されるので、メニュー番号 17に合わせてください。

を押す

▶ 加熱開始





▶ ブザーが3回鳴り、調理終了

- 取り忘れるとブザーが 1 分おきに鳴ります。
- 焼網などが熱くなっているので、気をつけて取り出してください。 また、スチーム吹出口に注意してください。
- 終了後、表示部に「高温」が出ます。
- 調理終了後、給水力セット・水受けの水はすべて捨て、給水力セット を水洗いしてください。
- 庫内に残った水分は、冷めてから乾いたふきんでふきとってくださ


とびらメニュー

Н 石窯スチーム	ヘルシーメニュー	(蒸し物)(オートメニュー)
3 フランスバン 6 ビ ザ 10 フルーツde群 (生 解 凍) 4 シュークリーム 7 ハンバーグ 11 ジ ヤ ム 12 解 凍	14 手作り豆腐 17 カラッとあたため 20 鶏のから揚げ	23 茶わん蒸し 26 お 酒 29 グラタン
	15 野菜スープ(赤・白) 18 ゆで野菜(葉菜) 21 春 巻 き	24 魚の香草蒸し 27 らくらくベーカリー 31 肉 じ ゃ が
	16 野菜スーブ(黄・緑) 19 ゆで野菜(根菜) 22 ローカロリーフライ	25 和 菓 子 28 焼 き い も 32 カレー・シチュー

17 カラッとあたため

揚げ物・焼き物、市販の調理済み食品をあたためます。

- 分量…100~200 g
- あたためかた…包装・容器を取りはずします。遠赤石焼きプレート に焼網をのせ、その上に食品をのせて、下段に入れ て加熱します。



- ※冷蔵の調理済み食品は「仕上がり調節」(強め)で加熱してください。
- ※市販の調理済み冷凍食品はできません。
- ※調理終了後、焼網は熱くなっています。気をつけて取り出してください




上手にあたためるために

●包装・容器は取りはずし、アルミホイルも使わないで加熱

レンジとヒーターの組み合わせ加熱です。アルミホイルなどの金属 は火花が発生することがあり使えません。またラップやビニールな どの熱に弱い包装は取りはずしてください。

容器などに移さず、必ず焼網に直接置きます。



■お好みの仕上がりを選ぶには

- →メニューを選んだ後、「仕上がり調節」で強め弱めを加減する
- を押すと(強め)、 を押すと(弱め)になります。強め、弱めとも 1、2、3があります。

■調理終了後さらに加熱したいとき

→手動調理で様子を見ながら行う


■調理途中で給水力セットの水がなくなると

→ブザー音とともに表示部に「水補給」が点滅します。給水力セットに水を追加してください。水 を追加してしばらくすると「水補給」の表示が消えます。(調理途中でも給水カセットに水を追加 することができます)

お願い

- とびらを開けて食品を取り出すときは、庫内から出てくるスチームに注意してください。
- 調理中にとびらを開けたときには、しばらくスチームが出ている場合があります。 スチーム吹出口に注意してください。


ダイヤルメニュー ゆで野菜



例:野菜をゆでる

食品を入れる

• 円を目安に庫内中央に置きます。



-レンジ-

途中で残り時間を

表示します。

を回してメニュー番号を選ぶ

•表示部にメニュー番号12~32が表示されるので、メニュー番号 18に合わせてください。

を押す







- ▶ ブザーが3回鳴り、調理終了 • 取り忘れるとブザーが 1 分おきに鳴ります。
 - (5分間)
 - 容器が熱くなっているので、気をつけて取り出してください。

■お好みの仕上がりを選ぶには

- →メニューを選んだ後、「仕上がり調節」で強め弱めを加減する
- 「へ」を押すと〔強め〕、「マ」を押すと〔弱め〕になります。 強め、弱めとも1、2、3があります。

■調理終了後さらに加熱したいとき

→「レンジ」で出力と時間を合わせて様子を見ながら行う

とびらメニュー

──石窯スチーム ├─ 石窯メニュー	──フルーツde酢	○ ダイヤルメニュー	(ヘルシーメニュー)					
3 フランスパン 6 ピ ザ		(生解凍)	14 手作り豆腐			23 茶わん蒸し	26 お 酒	
3 フランスパン 6 ピ ザ 4 シュークリーム 7 ハンバーグ		12 解 凍	15 野菜スープ(赤・白)	18 ゆで野菜(葉菜)		24 魚の香草蒸し		30 クッキー
5 スポンジケーキ 8 ロースト			16 野菜スープ(黄・緑)	19 ゆで野菜(根菜)	22 ローカロリーフライ			

ゆで野菜

●食品の分量が 100g未満の場合は「レンジ」で600Wを選び、時間 を合わせて様子を見ながら加熱してください。(57ページ参照)

付属品なし

18 ゆで野菜(葉菜)ほうれん草/ブロッコリー/キャベツなど

- 分量…100~300g(食品の重さのみ)
- ゆでかた…水洗いして食品のみをラップできっちり包み、ラップの重なり 合う部分を下にして平皿にのせて加熱します。
- 葉と茎を交互に重ね、太い茎には十文字に包丁を入れて、ラップで包みます。
- できるだけ幅広く包み、平皿からはみ出さないようにします。
- 量が多いときは半分に分けてラップで包みます。





19 ゆで野菜(根菜)じゃがいも/さといも/かぼちゃなど

- 分量…100~600g(食品の重さのみ) 450 g以上あたためるときには、「仕上がり調節」の へ を4回押して(設定4)にしてください。
- ゆでかた…水洗いして平皿にのせ、平皿ごときっちりラップをして加熱します。

丸ごとゆでるとき

平皿ごとラップをして加熱し、加熱後は庫内から取り出し、 しばらく置いて繰り越し加熱(約5分)を利用します。







切ってゆでるとき

皮をむいて大きさをそろえて切り、水をふって平皿にのせ、 平皿ごときっちりラップをして加熱します。



●大きさの違う野菜や、水分を多く加える必要がある野菜をゆでるときは

多めに水をふって耐熱容器に入れ、ラップして「レンジ600W | で時間を設定し て加熱します。(57ページ参照)

• 小さく切ったにんじんを「ゆで野菜:根菜」で加熱すると、火花がでて焦げた り、乾燥することがあります。




- お願い ・葉菜/根菜とも、必ず平皿にのせて加熱してください。
 - 葉菜は、食品のみラップをして、平皿ごとラップはしないでください。
 - 根菜は、平皿ごとラップをしてください。
 - ラップを何重にも重ねたり、巻いたりしないでください。
 - ラップ以外のものをかぶせないでください。
 - ※正しい使いかたをしないと、食品が発煙・発火する原因になります。 また火花がでて、庫内底面が割れたり、故障の原因になります。
- ●加熱終了後は繰り越し加熱(食品内にこもった熱でさらに加熱が進むこと)を利用しましょう 繰り越し加熱の間は食品が乾きやすいのでラップははずしません。

ダイヤルメニュー

茶わん蒸し/魚の香草蒸し/和菓子 25-2





魚の香草蒸しを作る

給水力セットの準備をし、 底面に遠赤石焼きプレートを 置き、食品を入れる



スチームレンジ

途中で残り時間を 表示します。

- 円を目安に庫内中央に置きます。
- 給水力セットの準備は13ページ参照

を回してメニュー番号を選ぶ

・表示部にメニュー番号12~32が表示されるので、メニュー番号 24に合わせてください。

を押す









- 取り忘れるとブザーが 1 分おきに鳴ります。 (5分間)
- 容器などが熱くなっているので、気をつけて取り出してください。 また、スチーム吹出口に注意してください。
- •終了後、表示部に「高温」が出ます。
- 調理終了後、給水力セット・水受けの水はすべて捨て、給水力セット を水洗いしてください。
- 庫内に残った水分は、冷めてから乾いたふきんでふきとってくださ い。

とびらメニュー




蒸し物

23 茶わん蒸し : 104ページ参照

24 魚の香草蒸し : 105ページ参照

25 和菓子 : 108ページ参照

※調理中ブザーが鳴ったら取り出してよく混ぜた後、再び庫内中央に置 き、スタートを押して加熱します。



お願い

庫内は熱くなっています。

- 庫内・スチーム吹出口が熱くなっています。取り出す際は触れないように気をつけてください。
- とびらを開けて食品を取り出すときは、庫内から出てくるスチームに注意してください。
- 調理中にとびらを開けたときには、しばらくスチームが出ている場合があります。 スチーム吹出口に注意してください。

■お好みの仕上がりを選ぶには

→スタート後10秒以内に「仕上がり調節」で強め弱めを加減する

へ を押すと〔強め〕、 ▼ を押すと〔弱め〕になります。 強め、 弱めとも 1、2、3があります。


■調理終了後さらに加熱したいとき

→手動調理で様子を見ながら行う

■調理途中で給水力セットの水がなくなると

→ブザー音とともに表示部に「水補給」が点滅します。給水カセットに水を追加してください。水 を追加してしばらくすると「水補給」の表示が消えます。(調理途中でも給水力セットに水を追加 することができます)


ダイヤルメニュー お酒/肉じゃが/カレー・シチュー



例:お酒をあたためる

食品を入れる

• 円を目安に庫内中央に置きます。



を回してメニュー番号を選ぶ

・表示部にメニュー番号12~32が表示されるので、メニュー番号 26に合わせてください。

を押す

▶ 加熱開始



▶ ブザーが3回鳴り、調理終了

- 取り忘れるとブザーが 1 分おきに鳴ります。 (5分間)
- 容器が熱くなっているので、気をつけて取り 出してください。



途中で食品の およその温度を表示し ます。

(「肉じゃが」「カレー・ シチュー」では残り時間を表示します)

■お好みの仕上がりを選ぶには

- →メニューを選んだ後、「仕上がり調節」で強め弱めを加減する
- を押すと(強め)、 を押すと(弱め)になります。 強め、弱めとも1、2、3があります。

■調理終了後さらに加熱したいとき

→手動調理で様子を見ながら行う

とびらメニュー

26 お酒


- ★一度にあたためられる分量は1~4本です。
- 容器は庫内中央に置いてください。3本以上をあたためるときには、 「仕上がり調節」の
 本 を4回押して、(設定4)にしてください。 庫内端に置くと赤外線センサーが正しく検知できず、沸騰する恐れ があります。

付属品なし

• 容器…背が低くずんぐりとしたとっくり。

(容器の大きさ・形状・材質で仕上がりが変わります)

- 1本の分量…とっくりの8分目。(少量しか入れないと沸騰する恐れが あります)
- おいしく飲むために…加熱ムラを少なくするためにとっくりの首の細 い部分をアルミホイルで覆う。



とっくり(お酒)

31 肉じゃが : 113ページ参照


32 カレー・シチュー : 114ページ参照

※食品は庫内中央に置いてください。

付属品なし

ダイヤルメニュー らくらくベーカリー

- ★ レンジで発酵させ、オーブンで焼き上げます。
- ★ 46ページでは操作のしかたを、47ページではパン作りの工程を説明しています。




ダイヤルメニュー 温度・時間

例:プチパンを作る

材料を入れる

• 45ページで混ぜた材料を耐熱性の容器に 入れ、**円を目安に**庫内中央に置きます。



一次発酵

を回してメニュー番号を選ぶ

・表示部にメニュー番号12~32が表示されるので、メニュー番号 27に合わせてください。

▶ 一次発酵開始



▶ ブザーが5回鳴り、一次発酵終了



途中で残り時間を 表示します。 (発酵から焼き上げまでの) - タル時間が表示されます

成形発酵・焼き上げ

成形後の生地を庫内に入れ、



▶ 成形発酵開始



- ▶ 成形発酵終了後、続けて焼き上げ開始
 - 表示は右図下側のように変わります。



- ▶ ブザーが3回鳴り、調理終了
 - 取り忘れるとブザーが 1 分おきに鳴ります。 (5分間)
- 遠赤石焼きプレートなどが熱くなっているので 気をつけて取り出してください。
- •終了後、表示部に「高温 | が出ます。



残り時間を表示します。



残り時間を表示します。-

とびらメニュー

オートメニュー

パン作りの工程(80~81ページ参照)

1 パン生地を作る

- 耐熱容器にバター・牛乳を入れ、レンジ600Wで40~50秒加熱する。 (温度は約40℃以下にする)
- 泡立て器でよく混ぜ合わせてバターを溶かしたら、ドライイーストを加 えてよく混ぜ、さらに砂糖・塩・強力粉(80g)を順番に加えて、混ぜ合わ
- 混ざったら残りの強力粉を加えて、粉っぽさがなくなるまで混ぜる。
- 牛地を軽く平らにならし、霧を軽く吹いてラップをする。
- 46ページ 手順 1、2、3 一次発酵(約7分)
- 庫内中央に置いて一次発酵させる。


- 3 分割
- ベンチタイム (約10分)
- 一次発酵終了後、生地を打ち粉をした台に取り出して、軽く押さえてガス 抜きをする。
- 生地をまとめてスケッパーか包丁で8等分(1コ約40g)し、切り口を中に 巻き込みながら丸める。
- とじ目を下にして台に置き、ラップをかけて10分休ませる。

5 成形

• 遠赤石焼きプレートにオーブンシートを敷き、 軽く丸め直して並べ、霧を軽く吹く。



- 46ページ 手順 4 成形発酵(約6分)
- 生地をのせた 5 の遠赤石焼きプレートを下段 に入れ、成形発酵させる。



46ページ 手順 4 焼き上げ(約22分) 成形発酵終了後、引き続き焼き上げる。

アドバイス

焼色が薄い場合は、終了後も庫内に入れておいてください。 余熱で色がつきます。

■お好みの焼き上がりにするには

- →メニューを選んだ後、「仕上がり調節 |を押して強 め弱めを加減する
- を押すと〔強め〕、 を押すと〔弱め〕にな ります。強め、弱めとも1、2、3があります。
- 強め3、弱め3のみ発酵時間も加減します。

■焼き上げ途中で調理時間を増減したいとき

→ダイヤルを回して調理時間を1分ずつ増減する

お知らせ


・料理集に記載してある料理(分量)以外 は、ダイヤルメニューで上手に仕上がら ないことがあります。

また、室温・初期温度・電源電圧などに よって、仕上がり状態が変わることがあ ります。

時間・温度を合わせずに自動調理ダイヤルメニュー


鶏のから揚げ/春巻き/ローカロリーフライ

焼きいも/グラタン/クッキー



例:クッキーを焼く

◀ 食品を入れる



オーブン

途中で残り時間を 表示します。

2 を回してメニュー番号を選ぶ


•表示部にメニュー番号12~32が表示されるので、メニュー番号30に合わせてください。

3 💮 を押す

▶ 加熱開始







- 遠赤石焼きプレートなどが熱くなっているので、気をつけて取り出してください。
- メニューによって、調理終了後表示部に「高温」が出ます。

■お好みの仕上がりを選ぶには

- →メニューを選んだ後、「仕上がり調節」で強め弱めを加減する
- を押すと(強め)、 を押すと(弱め)になります。強め、弱めとも1、2、3があります。

■調理終了後さらに加熱したいとき

→手動調理で様子を見ながら行う

■途中で調理時間を増減したいとき

→加熱中、残り時間が表示されたあと、ダイヤルを回して調理時間を 1分ずつ増減する

とびらメニュー

□ 百窯スチーム □ 百窯メニュー □ フルーツde酢 | **○** <u>Ø付わルメニュー</u> 3 フランスバン 6 ビ ザ 10 フルーツde酢 (生 解 凍 14 手作り 豆腐 17 カラッとあたため 20 鶏のから揚げ 23 茶わん 蒸し 物 (オートメニュー 4 シュークリーム 7 ハンバーグ 11 ジ ャ ム 12 解 凍 15 繋スープ(赤・白) 18 ゆで野菜(葉菜) 21 春 巻 き 24 魚の香草蒸し 27 らくらくペーカリー 51 肉 じゃ が 5 スポンジケーキ 8 ロースト | 13 さ し み 16 野菜スープ(食・緑) 19 ゆで野菜(椒菜) 22 ローカロリーフライ 25 和 菓 子 28 焼き い も 32 カレー・シチュー

20 鶏のから揚げ : 100ページ参照 21 春巻き : 100ページ参照

22 ローカロリーフライ : 101ページ参照

28 焼きいも : 67ページ参照


29 グラタン : 110~111ページ参照

30 クッキー : 74~75ページ参照


お知らせ

• 料理集に記載してある料理(分量)以外は、ダイヤルメニューで上手に仕上がらないことがあります。 手動調理で様子を見ながら加熱をしてください。

また、室温・初期温度・電源電圧などによって、仕上がり状態が変わることがあります。




レンジで調理する



┫ 食品を入れる

食品の量にあった耐熱性の容器に入れ、 円を目安に庫内中央に置きます。



レンジー

残り時間を表示します。-

2



を押す

• 押すごとに

レンジ1000W → レンジ600W → レンジ500W ¬レンジ200W ←

と変わります。

3年・発動

を回して時間を合わせる

• 最大設定時間

レンジ1000W : 15分 レンジ600W、500W : 30分 レンジ200W : 90分

遠赤石焼きプレートを庫内底面に置いて使用するとき

加熱時間を約1割増やして設定してください。

4 (



を押す

▶ 加熱開始



▶ ブザーが3回鳴り、調理終了

- 取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。 (5分間)
- 容器が熱くなっているので、気をつけて取り出してください。

■出力を組み合わせて使いたいときは(煮込みなどのときに使います)

例: レンジ600W15分→レンジ200W30分の場合

レンジ操作の2~3の手順をくり返す

1)レンジ600W15分に合わせ、

2) レンジ 200W 30分に合わせ、

3)スタートを押す

- レンジ 600W が終わると続けてレンジ 200W の調理残時間を表示
- 最初の設定は 1000W、600W、500Wのいずれか、次の設定は 200W のみ設定できます。

■途中で調理時間を増減したいとき

- →加熱中にダイヤルを回して調理時間を1分ずつ増減する
- 1000W、600W、500Wの残時間表示が5分以下のときは、10秒単位の増減になります。
- 1回の調理で設定できる時間は増やせる時間を含め、1000Wで15分、600W・500Wで30分、200Wで90分までです。

●調理内容に合わせてラップを使う

あたためはラップ不要ですが、メニューによってはラップをかけて加熱します。 詳しくは手動加熱の設定時間の目安(57ページ)や料理集を確認してください。

■調理時間の合わせかた

調理時間はレンジの出力によって合わせかたが違います。

レンジ	0 5:	分 1C	分 15分
1000W	10秒間隔	30秒間隔	1分間隔
レンジ	0 5:	分 10	分 30分
600W 500W	10秒間隔	30秒間隔	1分間隔
レンジ	0 15	· 5分 40	分 90分
200W	30秒間隔	1分間隔	5分間隔


■冷凍食品

市販の冷凍食品を加熱するときは、パッケージ記載の出力と、加熱時間を参考にしてください。 加熱時間は目安ですので、加熱の過不足があるときは様子を見ながら、時間を調節してください。

お願い

ミックスベジタブルの少量での解凍・加熱はしないでください。 火花が出て焦げたり、乾燥することがあります。

スチームレンジで調理する スチーム



ダイヤルメニュー 温度・時間

給水力セットの準備をし、底面に遠赤石焼きプレ ートを置き、庫内に食品を入れる

- 食品の量にあった耐熱性の容器に入れ、円を目安に庫内中央に置きます。
- 給水カヤットの準備は13ページ参照

を押してから



レンジ出力は400Wです。

を回して時間を合わせる

• 最大設定時間: 30分



を押す

▶ 加熱開始



▶ ブザーが3回鳴り、調理終了

- 取り忘れるとブザーが 1 分おきに鳴ります。 (5分間)
- 残り時間を表示します。-

スチームレンジー

- 容器が熱くなっているので、気をつけて取り出してください。またス チーム吹出口に注意してください。
- 調理終了後、給水力セット・水受けの水は捨てて、給水力セットを水 洗いしてください。
- 庫内に残った水分は、冷めてから乾いたふきんでふきとってください。

■途中で調理時間を変更したいとき

- →加熱中にダイヤルを回して1分ずつ増減する
-] 回の調理で設定できる時間は増やせる時間を 含め、30分までです。

■調理途中で給水力セットの水がなくなると

→ブザー音とともに表示部に「水補給」が点滅 します。給水力セットに水を追加してくださ い。水を追加してしばらくすると「水補給」の 表示が消えます。(調理途中でも給水力セット に水を追加することができます)

調理時間の合わせかた

0	5分		0分	30分
1	0秒間隔	30秒間隔	1分	間隔

お願い

- とびらを開けて食品を取り出すときは、庫 内から出てくるスチームに注意してくださ L)
- 調理中にとびらを開けたときには、しばら くスチームが出ている場合があります。 スチーム吹出口に注意してください。

スチームで調理する


★オーブンとレンジを併用した蒸し調理です。使用する容器、付属品にご注意ください。

1300 スチーム









給水力セットの準備をし、底面に遠赤石焼きプレ ートを置き、庫内に食品を入れる

- 食品の量にあった耐熱性の容器に入れ、円を目安に庫内中央に置きます。
- 給水力セットの準備は13ページ参照

を押す

を回して時間を合わせる

• 最大設定時間: 30分

を押す

▶ 加熱開始



▶ ブザーが3回鳴り、調理終了

- 取り忘れるとブザーが 1 分おきに鳴ります。 (5分間)
 - 残り時間を表示します。

スチーム

- 容器が熱くなっているので、気をつけて取り出してください。またス チーム吹出口に注意してください。
- 調理終了後、給水力セット・水受けの水は捨てて、給水力セットを水 洗いしてください。
- 庫内に残った水分は、冷めてから乾いたふきんでふきとってください。

■途中で調理時間を変更したいとき

- →加熱中にダイヤルを回して1分ずつ増減する
-] 回の調理で設定できる時間は増やせる時間を 含め、30分までです。

■調理途中で給水力セットの水がなくなると

→ブザー音とともに表示部に「水補給」が点滅 します。給水力セットに水を追加してくださ い。水を追加してしばらくすると「水補給」の 表示が消えます。(調理途中でも給水力セット に水を追加することができます)

■調理時間の合わせかた


5分 10分 10秒間隔 30秒間隔 1分間隔

お願い

- とびらを開けて食品を取り出すときは、庫 内から出てくるスチームに注意してくださ
- 調理中にとびらを開けたときには、しばら くスチームが出ている場合があります。 スチーム吹出口に注意してください。


53

オーブンノ予熱あり 予熱なし・発酵で調理する









予熱あり

庫内に何もセットしないで を1回押す



▶ 「予熱」を表示

を回して温度を合わせる

• 設定温度: 100~250℃

をもう1度押し、



を回して時間を合わせる

• 最大設定時間: 90分

を押して予熱開始

▶ 予熱終了1分前に残り時間を表示



- ▶ ブザーが5回鳴り、「予熱終」が点灯
 - 予熱は20分間保持されます。その間、何もしないと調理を終了しま す。
- 遠赤石焼きプレートに 食品をのせ庫内に入れ、



を押す

残り時間を表示します。-

▶ 加熱開始

- ▶ ブザーが3回鳴り、調理終了
- 取り忘れるとブザーが 1 分おきに鳴ります。 (5分間)
- •終了後、表示部に「高温」が出ます。
- 庫内や遠赤石焼きプレートなどが熱くなっているので、気をつけて取 り出してください。

予熱なし / 発酵

遠赤石焼きプレートに 食品をのせ庫内に入れ、



を2回押す

を回して温度を合わせる

- 設定温度: 100~250℃
- 発酵は温度 100℃からさらにダイヤルを回して「発 酵(45℃、40℃、35℃、30℃) |に合わせます。

をもう1度押す



を回して時間を合わせる

• 最大設定時間: 90分

を押す

▶ 加熱開始



- ブザーが3回鳴り、調理終了
 - 取り忘れるとブザーが 1 分おきに鳴ります。 (5分間)
 - 終了後、表示部に「高温」が出ます。
- 庫内や遠赤石焼きプレートなどが熱くなっているの で、気をつけて取り出してください。

お知らせ

室温・形・量・大きさ・初期温度・電源電圧などによ り、焼き上がりの状態が変わります。 加熱途中で食品の前後を入れ替えたり、部分的にアル ミホイルをかけると上手に仕上がります。

■調理時間の合わせかた

15分 40分 90分 30秒間隔 1分間隔 5分間隔

■途中で調理時間を変更したいとき

- →加熱中にダイヤルを回して1分ずつ 増減する
 - 1回の調理で設定できる時間は増やせ る時間を含め、90分までです。

■途中で調理温度を変更したいとき

→加熱中に「オーブン」キーを押し、設 定温度表示が点滅中(約5秒間)にダ イヤルを回して10℃ずつ増減する

予熱あり

- ●予熱とは
 - 作る料理に適した温度にあらかじめ 庫内をあたためておくことです。
- ■予熱中の調理時間・温度の変更
 - →できません。
- ■設定温度と予熱温度の関係
 - →設定温度と同じ温度で予熱します。 ただし設定温度が200℃以上の ときは予熱温度は200℃になり ます。
- ■予熱時間の目安は
 - →200°Cのとき、約15分です。

発酵

- ●庫内や付属品を十分冷ましてか ら発酵を行う
- 表示部に「C21」「高温」が表示され たときは、「とりけし|キーを押しと びらを開けて庫内温度が下がるまで お待ちください。庫内温度が高いと 発酵がうまくできません。
- ※発酵は45℃、40℃、35℃、30℃ の設定ができます。

55

ーブンで調理す

調理の


か


た

グリルで調理する










例:魚をグリルで焼く

◀ 食品を入れて



を押る



2 を回して時間を合わせる

• 最大設定時間: 30分

3 (132-1 227) 85.tx.0 29-1

を押す

▶ 加熱開始

お知らせ

・両面にしっかり焼き色をつけるために、 必ず加熱の途中で食品を裏返します。



残り時間を表示します。一



▶ ブザーが3回鳴り、調理終了

- 取り忘れるとブザーが 1 分おきに鳴ります。(5分間)
- 遠赤石焼きプレートなどが熱くなっているので、気をつけて取り出してください。

■途中で調理時間を変更したいとき

- →加熱中にダイヤルを回して1分ずつ増減する
- •1回の調理で設定できる時間は増やせる時間を含め、30分までです。

■調理時間の合わせかた

0 5	分 1	0分	30分
10秒間隔	30秒間隔		1分間隔

手動加熱の設定時間の目安

- ★出力と時間をセットする調理時間の目安です。
- ★庫内底面に遠赤石焼きプレートを置いて使用するときは、下記の目安時間を約1割増にして設定をしてください。(スチーム・スチームレンジの目安時間をのぞく。)

ラップあり…○/ラップなし…×

あたため (レンジ1000W)

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
ごはん	1杯 (150g)	約40秒	×
どんぶりもの	1杯 (340g)	約2分10秒	×
スープ・みそ汁	1杯 (150cc)	約1分20秒	×
野菜の煮物	150g	約50秒	×
カレー・シチュー	200g	約1分40秒	0
しゅうまい	6⊐ (100g)	約30秒	×
中華・肉・あんまん	1⊐ (100g)	約50秒	0
バターロール	2⊐ (70g)	約20秒	×
調理パン	1⊐(110g)	約20秒	×

のみもの (レンジ600W)

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
牛乳	1杯 (200cc)	約1分40秒	×
酒かん	1杯 (160cc)	約1分	×

野菜のゆでもの (レンジ600W)

	メニュー名	分量	目安時間	ラップ
ほうれん草		100g	約1分50秒	0
葉菜	キャベツ	100g	約2分10秒	0
*	ブロッコリー	100g	約1分40秒	0
	じゃがいも	1⊐ (150g)	約3分50秒	0
根菜	さといも	100g	約2分40秒	0
	かぼちゃ	150g	約4分10秒	0
	にんじん	100g	約1分40秒	0

スチーム

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
中華・肉・あんまん	1⊐ (100g)	約8分	×
中華・肉・あんまん(冷凍)	1⊐ (100g)	約11分	×
シューマイ (冷蔵)	10⊐ (150g)	約10分	×
シューマイ (冷凍)	10⊐ (150g)	約15分	×

冷凍の肉・魚の解凍 (レンジ200W)

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
	100g	約1分50秒	×
<u> </u>	200g	約4分	×
 肉	400g	約7分	×
	600g	約10分	×
	100g	約2分	×
→ 1 7.	200g	約3分	×
さしみ	400g	約7分	×
	600g	約9分	×

冷凍ゆで野菜の解凍 (レンジ1000W)

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
枝豆	100g	約1分20秒	0
さといも	100g	約1分40秒	0
かぼちゃ	150g	約2分40秒	0

冷凍した食品のあたため(レンジ1000W)

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
冷凍ごはん	1杯 (150g)	約2分	0
冷凍力レー・シチュー	300g	約6分	0
冷凍しゅうまい	5⊐ (100g)	約1分20秒	0
冷凍中華・肉・あんまん	1⊐ (100g)	約1分	0

スチームレンジ (スチーム+レンジ400W)


メニュー名	分量	目安時間	ラップ
ごはん (冷蔵)	1杯 (150g)	約1分50秒	×
肉まん(冷蔵)	1⊐ (100g)	約1分20秒	×
シューマイ(冷蔵)	10⊐ (150g)	約1分50秒	×
ごはん (冷凍)	1杯 (150g)	約4分10秒	×
肉まん(冷凍)	1⊐ (100g)	約2分20秒	×
シューマイ(冷凍)	10⊐ (150g)	約4分30秒	×

グリルで調理する/手動加熱の設定時間の目安

例:バターを溶かす

食品を入れる

• 食品の量にあった耐熱性の容器に入れ、 円を目安に庫内中央に置きます。



- レンジー

およその温度を表示します。

途中で食品の・



を押す

を回して-10~90℃の温度を選ぶ

• あたため温度の目安は右の表を参照してください。



を押す


▶ 加熱開始








取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。 (5分間)



→「レンジ」で出力と時間を合わせて様子を見ながら行う

おすすめ温度の目安(115ページ「温度でCOOKING」も参照してください。)



お好みの温度にあたためるとき

- ●食品は円を目安に、庫内中央に置く
 - マグカップは右奥の円の上に置いてください。
- ●庫内を十分冷ましてから加熱する
 - 庫内が熱いと赤外線センサーがうまく働きません。
- ●ラップやふたをしないで加熱する
 - ラップは食品にぴったりつけないと、上手に加熱できません。
- ●ベビーフードについて
 - 浅めの容器に移しかえて加熱します。
- •冷凍したものはあたためられません。「レンジ」で出力と時間を合わせ、様子を見ながら加熱して
- 赤ちゃんに食べさせる前に必ずかきまぜて食品の温度を確かめてください。

●分量・容器について

- 分量は一人分を基準としています。
- 分量が多いときは温度をやや高めに設定し、分量が少ないときはやや低めに設定してください。
- 容器の大きさ・形状・材質により仕上がり温度が変わることがあります。

調理のしか


お好みの温度にあたためる

加熱のしくみ

レンジ加熱

電波で食品を内と外から同時に加熱します。

- 電波の性質・電波が食品に当たると食品 の水分に吸収され、水の分 子にまさつ運動が起こりま す。その結果、熱が発生し、 食品は内部と外部が同時に 加熱されます。
 - 陶器や磁器などは電波を通 しますが、金属製の容器や、 アルミのレトルトパックな どは電波を反射するので加 熱できません。





自動調理メニュー例 ※スチームを併用して加熱するメニューを含みます。 あたため、牛乳、フルーツde酢(フルーツde酢・ジャム)、 生解凍(解凍・さしみ)、手作り豆腐、 野菜スープ(赤・白)、野菜スープ(黄・緑)、 ゆで野菜(葉菜)、ゆで野菜(根菜)、お酒

煮込み調理

• 食品を一度沸騰させてから、出力を自動的に下げて長時間味を しみ込ませる調理です。

自動調理メニュー例 肉じゃが、カレー・シチュー

お好み調理

食品を設定した温度にあたためます。(温度が優先される) 低い温度の仕上がりができるので、ベビーフードのあたためや、 バターなどをクリーム状にすることなどもできます。

メニューによって、適温の仕上 がり温度が違います。

仕上がり温度を優先する加熱な ので時間は設定しません。

蒸し(レンジ&スチーム加熱)

電波とスチームで加熱し、食品をしっとりふっくら仕上げます。

自動調理メニュー例 ※ヒーターを併用して加熱するメニューを含みます。 茶わん蒸し、魚の香草蒸し、和菓子

レンジ調理のポイント

● 加熱時間は

食品の分量にほぼ比例します。 分量を2倍にした場合は、加熱 時間も2倍弱に合わせます。

レンジ加熱は

食品の水分が飛び、乾燥したり 固くなりやすいので、少な目の 時間設定で加熱します。

センサーについて

■食品の表面温度を検知できる 赤外線センサーで、仕上がり 具合を温度で管理しています。 食品の初期状態(常温・冷蔵・ 冷凍)に関係なく、仕上がりを 設定して加熱することができ ます。

● 加熱時間は

選んだメニューによって、予め 設定されていますので、設定す る必要はありません。

● 調理温度と加熱時間は

59ページを参考に温度を設定し

ヒーター加熱

オーブン調理

上下ヒーターを利用した庫内全体の熱で、食品を加熱し


自動調理メニュー例 ※スチームを併用して加熱するメニューを含みます。 石室メニュー(ピザ・ハンバーグ・ロースト)、 石窯スチーム(フランスパン・シュークリーム・スポンジケーキ)、 鶏のから揚げ、春巻き、ローカロリーフライ、焼きいも、 グラタン、クッキー

遠赤石焼きプレート

• お惣菜やお菓子を調理するときなど に使います。

詳しくは料理集をご覧ください。

※庫内温度は測定場所や食品の量など によってばらつくことがあります。



オーブン調理のポイント

● 食品の置きかたは

加熱により、大きくなるメニュ ーもあります。適度な間を開け てください。

● 加熱時間は

食品の様子を見ながら加減して ください。

続けて加熱するときなど庫内温 度が高いときは、加熱時間を短 く設定し様子を見ます。

● 加熱中は

庫内の温度が下がりやすいのでと びらの開閉は少なくしましょう。

- 焼きムラが気になるときは 加熱途中で食品の前後を入れ替 えたり、濃い焼き色部分だけア ルミホイルをかけます。
- 加熱後は

焦げすぎを防ぐためすぐ取り出 しましょう。

グリル調理

上ヒーターの強い熱を直接使って、食品の表面に焦げめ をつけます。

遠赤石焼きプレート+焼網

魚などを、焼くときに使います。



- 均等に焼き色を付けるために 加熱途中で食品を裏返します。
- 加熱後は

焦げすぎを防ぐためすぐ取り出 しましょう。

レンジ&ヒーター加熱

電波で発酵させ、ヒーターで焼き上げます。

電波とヒーターで、食品を加熱します。

自動調理メニュー例 ※スチームも併用しています。

自動調理メニュー例 らくらくベーカリー カラッとあたため

使える容器・使えない容器

耐熱温度は容器に表示されている家庭用品品質表示法の表示をご覧ください。

容器の種類: ガラス	レンジ・スチームレンジ加熱、 蒸し料理のとき	ヒーター加熱のとき
耐熱性がある	使えます •ただし、加熱後急冷すると、割れることがあります。 •自動であたためるときはふたをはずしてください。	使えます ただし、加熱後急冷すると、 割れることがあります。
耐熱性がない	使えません カットグラス、強化ガラスなど、ガ ラスの厚みの変化が大きなもの、 ひずみのあるものも使えません。	使えません

容器の種類:プラスチック	レンジ・スチームレンジ加熱、 蒸し料理のとき	ヒーター加熱のとき
耐熱性がある (耐熱温度 140℃以上) 「電子レンジ使用可能」表示があるもの	使えますただし、ふたには熱に弱い物、密閉性の高い物がありますのではずしてください。油脂、糖分の多い食品は、高温になるので使えません。自動であたためるときはふたをはずしてください。	使えません 変形したり割れたりすることがあ ります。
耐熱性がない (耐熱温度140℃未満)	使えません 電波で変形するもの (ポリエチレン・スチロール・フェノール・メラミン・ユリア樹脂 など)は使えません。 ※ただし生解凍では発泡スチロール製のトレイが使えます。	使えません

容器の種類: 金属	レンジ・スチームレンジ加熱、 蒸し料理のとき	ヒーター加熱のとき
アルミ・ホーローなどの 金属容器、金網、金串	使えません とくに金網、金串は火花が飛ぶこ とがあります。	使えます ただし、取っ手が樹脂の物は使え ません。

容器の種類: 陶磁器・漆器	レンジ・スチームレンジ加熱、 蒸し料理のとき	ヒーター加熱のとき
陶器・磁器	使えます ただし、金・銀粉、金・銀箔使用の 容器は火花が飛ぶことがあるの で使えません。	使えません ただし、耐熱性のある陶器、磁器土鍋、グラタン皿などは使えます。
漆器	使えません 塗りが剥がれたり、ひびが入る恐 れがあります。	使えません

容器の種類: その他	レンジ・スチームレンジ加熱、 蒸し料理のとき	ヒーター加熱のとき
木・竹・紙製品	使えません 金属物を使っている物は、スパークしたり、燃えたりすることがあります。 ただし、らくらくベーカリー・スチームレンジでは、耐熱加工を施した紙やケーキ用の硫酸紙を使うことができます。	使えません ただし、耐熱加工を施した紙や ケーキ用の硫酸紙は使えます。
アルミホイル	使えません ただし、生解凍などで電波を反射 する性質を利用して部分的に使う こともあります。	使えます スチーム兼用角皿に敷いたり、 こげ目の加減をするときやホイ ル焼きに使います。
ラップ (耐熱温度140℃未満)	使えます ただし、油分の多い料理は高温に なるので使えません。 ポリエチレン製のラップは溶けて 燃えることがあるので使えませ ん。	使えません 高温になり、溶ける恐れがあり ます。

お手入れのしかた お手入れはすぐにこまめにがポイントです

▲警告



お手入れのときは、電源プラグ をコンセントから抜く

フライタを抜く 感電・けが・やけどの原因になります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差 ししない

ぬれ手禁止 感電の原因になります。

⚠注意



冷めてから

本体の掃除は電源プラグを抜 き、本体が冷めてから行う

感電ややけどをする恐れがあります。



食品や肉汁などで、汚れたまま にしない

禁 止

結露した水分はふきとる

さび・発煙・発火などの原因になります。 • 付着した場合は、本体が冷めてから 必ずふきとってください。



水抜き中、とびらは閉めておく

水抜き中も、スチーム調理と同様に、スチームが発生します。 やけどの原因になりますのでとびらは閉めておきます。


キャビネット・とびら

かたくしぼった、ぬれふきんでふく。

• ひどい汚れは薄めた台所用洗剤(中性)をしみ込ませ た布でふき取り、必ず洗剤分をふき取ってください。

お願い

•水をかけないでください。 さびたり故障したりすることがあります。



庫内・とびらの内側

かたくしぼった、ぬれふきんでふく。

- 落ちにくい汚れは、ぬれたふきんを汚れの上に置いて 30 分ぐらいふやかしてからふきます。
- スチーム調理をくりかえし行った後に庫内に白い粉 (水の中の溶解物)が付着することがあります。ぬれた ふきんでふきとってください。

スチーム調理後に結露した水分は、冷めてから乾いた布 でふきとる。

お願い

たわしやフォークなど先のとがった物でこすらないで ください。傷になったり、割れる原因になります。

給水力セット・水受け

スポンジたわしで汚れをおと し、十分に水気をふき取る。 汚れが気になる方は、中性洗 剤を水で薄めて洗い流してく



お願い

ださい。

• 食洗機、食器乾燥機に入れたり、乾燥させる場合に 直射日光に当てて乾燥させないでください。給水 カセットの変形、破損の原因になります。

■お手入れしても庫内の臭いがとれないとき

庫内のカラ焼き(18ページ参照)をしてください。臭いがやわらぎます。

■長期間で使用にならないとき

パイプの水抜きを行った後、電源プラグをコンセントから抜き、各部をお手入 れしてから、湿気や、ほこりがかからないようにして、おしまいください。

お願い

住宅家具用洗剤(弱アルカリ、アルカリ、弱酸性、酸性など)、オーブ ンクリーナー、クレンザー、ベンジン、シンナー、漂白剤、熱湯、可 燃性ガス(LPGなど)入りスプレー洗剤は使わないでください。 損傷、変色、変形、発煙、発火などの原因になります。



アドバイス

スチームを使用して、庫内・焼網・遠赤石焼きプレートなどの汚れを浮き上がらせることもでき ます。122ページの「スチームを使ったお手入れのしかた」を参考に行ってください。 (122ページ以外の方法では行わないでください。)

庫内底面

庫内底面の汚れはぬれふきんですぐふき取る。

レンジ使用時の汚れが、オーブン使用時に焦げて黒くなる ことがあります。

汚れが落ちにくいときは、汚れた部分に液体クレンザー(ク リームクレンザー)を付け、2分程度おいて汚れにしみ込ま せ、丸めたラップで強めにこすります。



お願い

- ・周囲のシリコンパッキンや庫内塗装面は傷がつくのでこすらないでください。
- 金属たわしや先のとがったものでこすったり、衝撃を与えたりしないでください。傷 ついたり、割れることがあります。

遠赤石焼きプレート・焼網

スポンジたわしで汚れを落とし、十分に水気をふき取る。 汚れは洗い桶などの中で落とす。

- 汚れが落ちないときは、水で薄めた漂白剤に一晩つけて
- 焼き網は水気が残っているとサビが付くことがあります。



お願い

- 使用後、急冷しないでください。破損・変形することがあります。 また加熱直後に水をかけると蒸気が発生したり、熱いしぶきが飛びます。
- 金属たわしや先のとがったものでこすったり、落としたりしないでください。傷つい。 たり、変形することがあります。

お手入れ

お手入れのしかた(つづき)

スチームを使ったお手入れのしかた

スチームで、庫内・焼網・遠赤石焼きプ レートの汚れを浮かせて、ふき取りやす くします。

- 給水力セットを本体にセット し、汚れを落としたい焼網・遠 赤プレートを庫内に入れる
 - ・給水力セットの準備は13ページ参照
- を3秒間押す
 - ▶3秒後にブザーがピッピ ッと鳴り、「クリーン!」を
 - クリーン表示後は (チェ) を プリーン 押すごとに

クリーン 1 ←→ クリーン 2 と 変わります。



959

スチーム

クリーン

を押して お手入れ開始





- ▶ ブザーが3回鳴り、終了
- 電源プラグをコンセントから抜き、庫内・ 焼網・遠赤石焼きプレートの温度が下がっ てから、汚れをふき取ってください。
- 終了後、給水力セットに残った水を捨てて、 給水力セットを水洗いしてください。


お願い

• 終了直後は、庫内・焼網・遠赤石焼きプレー ト・スチーム吹出口が熱くなっていますので、 気をつけてください。

パイプの水抜きのしかた

スチーム調理終了後には、必ずパイプの水 抜きを行ってください。

- とびらを閉めて、"O"表示中で あることを確認し、給水力セッ トを本体から引き抜く。
 - 表示が "O" でない場合は、 (の) キーを押して ください。



を押して、

「クリーン』」を選ぶ

• 選びかたは「スチームを使ったお手入れのし かた | の手順2を参照してください。

を押す



- ▶ 約2分後にブザーが3回鳴り、水抜き終了
- •終了後はとびらを開けて、庫内を乾燥させ てください。

お願い

- •パイプの水抜き中(約2分間)はキー操作など 他の作業を行わないでください。
- 水抜き中は、とびらを閉めておいてください。 水抜きの水がスチームになり、スチーム吹出 口が熱くなっていますので気をつけてくださ い。

お料理が上手にできないとき(レンジ調理)

●ごはん・おかずのあたため

調理がすぐに終了する あたためキーであたためて も熱くならない

- 庫内(とくに底面)の温度が高いとセンサーが正しく働かない ことがあります。庫内を冷ましてから加熱してください。
- 食品があたたまらない
- 食品が金属容器・アルミホイルなどで、おおわれていませんか。

あたためキーであたためる と熱くなりすぎる

- 陶器やガラス製のふたを使っていませんか。 →赤外線センサーがうまく働かないことがあります。
- 食品は庫内中央に置いていますか。

ごはんがぱさつく

- 加熱前に水を少しかけると、しっとり仕上がります。
- スチームレンジであたためると、しっとり仕上がります。

煮もの・煮魚などの煮汁が飛び散る

• 汁気を切って深めの容器に入れて加熱します。

カレーやシチューがあたた まらない

• とろみのある食品は「仕上がり調節 | ___ を3回押して加熱し てください。(強め3の設定になります)

冷凍ではんがあたたまらない

• 表面がとけかかっていたり、新しいラップをかぶせるとセン サーが正しく働かないことがあります。冷凍庫から出してす ぐのものをお使いください。

冷凍食品があたたまらない

• 表面がとけかかっていたり、新しいラップをかぶせるとセン サーが正しく働かないことがあります。冷凍庫から出してす ぐのものをお使いください。また、必ず食品にラップがふれ るようにかぶせてください。

食品がぱさつく

- 霧を吹いて加熱します。
- スチームレンジであたためると、しっとり仕上がります。

フライや天ぷらが ベチョッとする

- ペーパータオルを敷いた皿の上に並べます。
- カラッとあたためであたためると、カラッと仕上がります。

●お好み温度

調理がすぐに終了する 食品の温度が低い

• 庫内(とくに底面)の温度が高いとセンサーが正しく働かない ことがあります。庫内を冷ましてから加熱してください。

お料理が上手にできないとき(レンジ調理)(つづき)

のみもののあたため

調理がすぐに終了する のみものの温度が低い

- 庫内(とくに底面)の温度が高いとセンサーが正しく働かない ことがあります。庫内を冷ましてから加熱してください。
- 牛乳が熱くなりすぎる
- 「9 牛乳」で加熱していますか。「あたため」では熱くなります。
- 分量はどのくらい入っていますか。容器に対して8分目まで 入れてください。容器に対して少量しか入れないと沸騰する 恐れがあります。
- 容器は29ページのものを参考にしてください。

牛乳にマクができる

• 加熱後、放置しておくとマクが張ることがあります。すぐに かき混ぜるとできにくくなります。

お酒が熱くなりすぎる

• [26 お酒]で加熱していますか。 「あたため」では熱くなります。

お酒が上の方と下の方で温 度が違う

• とっくりの首の部分をアルミホイルで覆うと上下の差が少な くなります。

●牛解凍

上手に解凍できない

- 食品を浅めのトレイかペーパータオルの上にのせて加熱して ください。
- →深めのトレイに食品が入っていると、トレイのふちがじゃ まになり温度をうまく測定できず、上手に解凍できないこ とがあります。
- うまく解凍できる厚さは3cmまで。厚さは均一にし、細い部 分や魚の尾などにはアルミホイルを巻いてください。
- 同時に2つ以上を解凍するときは同じ種類のもので同じ大きさに。

解凍不足

- 食品の温度が部分的に上昇するとセンサーの働きで、加熱終 了となり、解凍不足になることがあります。
- →食品に薄いところや細いところがあると部分的に加熱され やすいので全体の厚さをそろえて冷凍してください。
- →加熱不足の部分はレンジ200Wで様子を見ながら加熱して ください。
- →表面が溶けかかっていたり、新しいラップをかぶせるとセ ンサーが正しく動かないことがあります。冷蔵庫から出し てすぐのものをお使いください。

●ゆでもの

できすぎのところと、加熱の 足りないところがある

かぼちゃ、じゃがいもなどは大きさをそろえてください。 ほうれん草などは葉と茎を交互に重ねます。

お料理が上手にできないとき(ォーブン・スチーム調理)(つづき)

●オーブン調理で上手に仕上げるために

室温・形・量・大きさ・初期温度・電源電圧などにより、焼き上がりの状態が変わります。加熱途中 で食品の前後を入れ替えたり、部分的にアルミホイルをかけると上手に仕上がります。

■スポンジケーキ

ケーキのふくらみが悪い

- 卵はしっかりと泡立てましたか。字が書けるくらいしっかり と泡立ててください。
 - 粉を合わせたあと、混ぜすぎていませんか。

泡立てがうまくできない

• ボウルや泡立て器に、水分や油分がついていると泡立ちが悪 くなります。

きめが粗く粉っぽい

- 粉をふるって入れましたか。
- 粉がなじむまで混ぜましたか。

中央が沈む

• 卵の泡立てすぎはありませんか。

シフォンケーキ

ふくらみが悪い

• 卵白をしっかり泡立ててください。ボウルをひっくり返して も落ちてこないくらいまで、しっかりと泡立ててください。 卵白は冷やしておいた方がよく泡立ちます。

ケーキの中に空洞ができた

•型に生地を流し入れるときに空気が入ったと考えられます。 生地を高いところから一気に入れましょう。

シュークリーム

ふくらみが悪い

- 分量は正しく量りましたか。
- 生地を作るときにレンジの加熱時間は正しかったですか。

野菜が乾燥気味になる

野菜を洗い、水気を切らずにラップにくるんでください。

お料理が上手にできないとき(ォーブン・スチーム調理)(つづき)

●クッキー

焼き色にむらがある

• 生地の厚みや大きさは均一ですか。

●バターロール

ふくらみが悪く、かたい

- 生地の発酵は十分でしたか。発酵不足で生地温度が低いとあまりふくらみません。
- 成形するとき生地をいじめていませんか。生地をいじりすぎると問くなります。ていねいに扱いましょう。

●フランスパン

上手にできない

• 69ページのフランスパン作りのコツを参照してください。

■スチームあたため

あたため時間が長くかかる

スチームを発生させてあたためるので、電子レンジ加熱のみのあたためより時間がかかります。

●肉・魚の蒸しもの

うまくできない

- 分量は合っていますか。料理集に記載されている分量を変えるとうまくできません。
- 水がなくなっていませんか。水の量が少なかったり、水を入れ忘れるとスチームが出ないのでうまくできません。

●和菓子

うまくできない

- 途中で生地を混ぜましたか。途中で生地を混ぜないとうまくできません。
- 水がなくなっていませんか。水の量が少なかったり、水を入れ忘れるとスチームが出ないのでうまくできません。

●スチーム加熱全般

うまくできない

• 水がなくなっていませんか。水の量が少なかったり、水を入れ忘れるとスチームが出ないのでうまくできません。

こんな表示が出たときは

表示例	理由 (原因)	処置
「扉」 表示	●「あたため」「石窯スチーム」「石窯メニュー」 「牛乳」「フルーツ de 酢」 のとき、とびらを閉め、1 分過ぎてからキーを押すと表示します。	●もう 1 度とびらを開閉し、1 分以内に キーを押してください。
「冷却中」 表示	●レンジ加熱を繰り返し使用した場合や、オー ブンなどヒーター加熱調理終了後、機械室等 を冷却するとき表示します。	●表示中でも調理できます。 但し、「高温」などが表示されている 場合は、使用できないメニューもあり ます。
高温」表示	●オーブンなどヒーター加熱調理終了後、庫内 が高温のとき表示します。	●とびらを開け、温度が下がるまで待ってください。 (約 15~20 分程度で表示が消えます。表示中でも「とりけし」 キーを押すか調理メニューを設定すると消え、一部のメニューは使うことができます。
C [2]	●オーブンなどヒーター加熱調理の後などで、庫内温度が高いときに「発酵」を設定すると、表示部に「高温」が点滅します。このとき「スタート」キーを押すと、左記の表示になります。	●「とりけし」キーを押し、とびらを開け、 温度が下がるまで待ってください。
C 21 と「高温 表示	●オーブンなどヒーター加熱調理の後などで、庫内温度が高いときに「あたため」「牛乳」「フルーツ de 酢」「生解凍」「手作り豆腐」「野菜スープ(赤・白)」「野菜スープ(黄・緑)」「ゆで野菜(葉菜)」「ゆで野菜(根菜)」「お酒」「らくらくベーカリー」「肉じゃが」「カレー・シチュー」「お好み温度」を開始すると表示します。	■「とりけし」キーを押し、とびらを開け、 温度が下がるまで待ってください。【手動の「レンジ」は使えます。
日 表示 表示番号 など	●製品が故障したとき表示します。	●電源プラグを抜き、販売店または東芝家電修理で相談センターへ修理を依頼してください。 その際、表示番号をお知らせください。
Td ad 表示	●デモモードが設定されていると、とびらを開けたとき表示します。 デモモードが設定されていると加熱が行われません。	●「とりけし」キーをピッピッとブザー音がするまで(約3秒)押したあと ^ キーを押してください。
	●給水力セットに水が無いと表示します。	 調理が一時停止したときは、給水力セットに水を入れ、取り付けた後「スタート」 キーを押してください。 一時停止しない場合は、給水カセットに水を入れ、取り付けてください。しばらくすると水補給表示は消えます。

修理を依頼される前に

つぎのような場合は故障ではありません。

現 象	理由 (処置)
電源プラグを、コンセントに差し込んでも何も表示しない。	• とびらを閉じた状態で、電源プラグをコンセントに差し込んだだけでは電源は入りません。一度とびらを開けると、電源が入り表示します。
調理中、カチカチと音がする。	• 機械室内のスイッチ切換え音です。故障ではありません。
オーブンなど、ヒーター加熱時に、 ボコッボコッという連続音や、ボコ ンという音がする。	• 熱収縮による加熱室壁面の音で故障ではありません。
調理の開始時及び途中に、ジー・シャー・シュワシュワという連続音がする。	• 調理時の動作音で故障ではありません。電子レンジ動作時にジーという連続音が発生します。スチーム動作時にシャー・シュワシュワという音が発生します。
調理中、調理後に音 (ファン) がした り、しなかったりする。	機械室等を冷却するファンの音で故障ではありません。調理後、冷却ファンが回ることがありますが故障ではありません。 冷却ファンが回っているときは「冷却中」表示が点滅します。
キーを、押しても受け付けず、何も表示しない。	とびらを開け、食品を入れてから操作してください。 (省エネルギーのため、とびらを開けた後 5 分をすぎると電源を切るためです。)
とびらを開けると表示部に「 』 」が 表示する。	• とびらを開けたとき電源が入る仕様です。
調理終了後、1分後、1分ごとにピー ッピーッピーッと鳴る。	• 調理終了後、庫内の食品を取り出さないと鳴る機能がついています。故障ではありません。
ブザーが鳴らない。	• ブザー音を消す設定になっていませんか。ブザー音の消しかた と戻しかた(129 ページ)を参照して、設定しなおしてください。
イルミネーションガイドが光らない。	イルミネーションガイドを消す設定になっていませんか。 イルミネーションガイドの消しかたと戻しかた(130ページ) を参照して、設定しなおしてください。
スチームが出ない。	給水カセットに水を入れ、正しく本体にセットされていますか。オーブン加熱時はスチームが出ていても目には見えません。
とびらがくもる。水滴が落ちる。 とびらの隙間から蒸気がもれる。 庫内に水が残る。	メニューによっては水滴が出たり、蒸気がもれたりする場合が ありますが、本体に影響はありません。 水滴は冷めてから乾いた布でふきとってください。

お知らせの音について

次の操作・状態のとき、ブザー音でお知らせします。

- ■キーを押したときは→ピッ
- ■加熱終了のときは→ピーッピーッピーッ
- ■予熱終了、途中操作のある場合は
- →ピーッピーッピーッピーッピーッ
- ■加熱終了後、食品を取り出し忘れると
- →ピーッピーッピーッ

■水補給表示のとき

- ・調理が一時停止した場合→ピピピピピピピ
- ・調理が一時停止しない場合→ 1 分おきにピピピ
- ■異常表示のときは→ピピピピピピピ

修理を依頼される前につぎのことを点検してください。

現象	理由 (処置)
まったく動かない。	 停電ではありませんか。 電源プラグが抜けていませんか。 ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか。 途中でとびらを開閉しませんでしたか。 無表示の状態で、キー操作をしていませんか。 (とびらを開け、食品を入れてからキー操作してください。)
「あたため」「石窯スチーム」 「石窯メニュー」「牛乳」 「フルーツ de 酢」「スタート」キー を押しても加熱されない。	 「あたため」「石窯スチーム」「石窯メニュー」「牛乳」「フルーツ de 酢」のとき、とびらを閉め 1 分をすぎてからキーを押していませんか。 (一度とびらを開閉してから、キーを押してください。) 「高温」が表示されていませんか。 (とびらを開けて庫内をさまし、「高温」表示が消えてからキーを操作してください。) とびらがきちんと閉まっていますか。
料理のでき上がりが悪い。	 ・調理のしかたは正しいですか。 (ふた、ラップの有無、付属品など確認してください。メニュー別には 123~126 ページを参照してください。) ・庫内が、熱いまま調理しませんでしたか。 (庫内の温度が下がるまで待ってください。) ・食品の量は適当でしたか。 ・庫内の上面や底面が汚れていませんか。 ・メニューを正しく選んで調理開始しましたか。
現在の食品の温度表示が設定温度 近くになっているのに、なかなか終 了しない。	• まだ低い温度の部分がある場合、設定温度近くの表示で、しばらく終了しない場合がありますが、故障ではありません。

ブザー音の消しかたと戻しかた

■ブザー音を消す

取り出し忘れお知らせのブザー音だけを消すとき

- **1**「O」表示中に をピッピッとブザー音がするまで (約3秒)押す
- 🤈 続いて 🔼 を押す

全てのブザー音を消すとき

- 1 「O」表示中に ® をピッピッとブザー音がするまで (約3秒)押す
- ク 続いて ▼ を押す

■ブザー音をなるように元にもどす

ブザーの音を、消した操作と同じ操作を行 うことによりブザー音が出るようになりま

131

イルミネーションガイドの消しかたと戻しかた

- ■イルミネーションガイドを消す
- **1**「O」表示中に 🔊 を押す
- 2 続いて ▼ をピッピッとブザー音がするまで(約 3秒)押す
- ■イルミネーションガイドが光るように元に戻す
- 1 [0]表示中に 🕪 を押す
- 2 続いて へ をピッピッとブザー音がするまで(約 3秒)押す

電源	AC100V 50Hz-60Hz共用		
定格消費電力	電子レンジ1450W (14.6A)、ヒーター加熱1330W (13.3A)		
高周波出力	1000W·600W·500W連続·200W相当 出力切換		
発振周波数	2450MHz		
ヒーター	上780W·下520	W	
温度調節範囲	発酵(30、35、40、45℃)、100~250℃*		
外形寸法	360 (高さ) ×495 (幅) ×442 (奥行) mm		
庫内有効寸法	243 (高さ) ×329 (幅) ×376 (奥行) mm		
質量 (重量)	16kg	総庫内容量	30L
コードの長さ	1.4m	区分名	Е
電子レンジ機能の年間消費電力量	60.4kWh/年	オーブン機能の年間消費電力量	19.2kWh/年
年間待機時消費電力量	OkWh/年	年間消費電力量	79.6kWh/年
タイマー時限	レンジ1000W: 15分 レンジ600W·レンジ500W·スチームレンジ·スチーム·グリル: 30分 レンジ200W·オーブン·発酵: 90分		

- ※ この製品のオーブン250℃での運転時間は約10分です。その後は自動的に200℃に切り換わります。 温度は庫内が空の状態で中心部で測定しています。庫内に食品や付属品を入れて温度を測定すると、温度が合わな いことがあります。(料理を作る場合は、料理集の温度を目安にしてください)
- この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。 また、アフターサービスもできません。
- 実際にお使いになるときの消費電力量は、使用回数や使用時間、食品の量、周囲温度などによって変化しますので、 あくまで目安としてご覧ください。
- 年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電子レンジ」測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています)

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

保証書 (別添)

- 別途添付しております。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日、販売店名」などの 記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってい ただき内容をよくお読みの後、大切に保管してく ださい。
- この東芝スチームオーブンレンジの保証期間は、 お買い上げいただいた日から1年です。ただし発 振管(マグネトロン)は2年です。その他、詳しく は保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

- この東芝スチームオーブンレンジには、保証書を スチームオーブンレンジの補修用性能部品の保有期 間は、製造打ち切り後8年です。
 - 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた めに必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出 がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を 使用することがあります。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は お買い上げの販売店にご相談ください。

24間

販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家雷修理ご相談センター

0120-1048-41

携帯電話・PHSからのご利用は

東日本地区(北海道、東北、関東、)044-543-0220

西日本地区(上記以外) 06-6440-4411

携帯電話 · PHSからのご利用は 03-3426-1048 FAX 03-3425-2101 (365日:8:00~20:00受付)

お買い物・お取り扱いのご相談

東芝家電ご相談センター

66 0120-1048-86

- 「東芝家電修理ご相談センター」「東芝家電ご相談センター」は東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

修理を依頼されるときは

● 123~129ページの表に従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、必ず電源プ ラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。

● 保証書の規定に従って、販売店が修理させていた だきます。なお、修理に際しましては、保証書を ご提示ください。

■保証期間が過ぎている場合は

● 修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料 で修理させていただきます。

■修理料金のしくみ.....

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成 されています。

技術料	故障した商品を正常に修復するた めの料金です。	
部品代	修理に使用した部品代金です。	
出張料	商品のある場所へ、技術員を派遣 する料金です。	

■保証期間中は ■ご連絡いただきたい内容 ■

口々	スチームオーブンレンジ			
品名	ステームオーフフレフジ			
形名	ER-E8			
お買い上げ日	年 月 日			
故障の状況	できるだけ具体的に			
ご住所	付近の目印等も合わせてお知らせください			
お名前				
電話番号				
訪問希望日				
便利メモ				
	電話番号			
±>====================================	も四いしばされたココナやオもノレ体があせ			

お買い上げ店名を記入されておくと便利です。

■ご転居のときは.....

● この東芝スチームオーブンレンジは、電源周波数 50Hz-60Hz共用です。周波数の異なる地域に、 ご転居されてもそのままお使いいただけます。

長年ご使用の電子レンジの点検をぜひ!



このような 症状は ありませんか。

- 電源コードや電源プラグが異常に 熱くなる。
- キーを押し、調理を開始しても食 品が加熱されない。
- 自動的に切れないことがある。
- 使用中に異常な音や臭いが出るこ とがある。
- 庫内のカバーや壁面が汚れ、スパ ーク(火花)または煙が出ることが ある。
- その他の異常や故障がある。

め、電源プラグを コンセントから抜い て、必ずお買い上げ の販売店に点検・修 で使用 理を依頼してくださ い。(技術のあるサー ビスマン以外の人は 絶対にキャビネット をはずさないでくだ さい。)

故障や事故防止のた

東芝スチームオーブンレンジ 形 名 **ER-E8**



東芝コンシューママーケティング株式会社